

Användarhandbok

Nätkraftnätansluten PV-växelriktare SG25CX-P2 /SG30CX-P2 / SG33CX-P2 / SG36CX-P2 / SG40CX-P2/ SG50CX-P2



Alla rättigheter förbehålls

Alla rättigheter förbehålls

Ingen del av detta dokument får reproduceras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Sungrow Power Supply Co., Ltd (nedan kallat "SUNGROW").

Varumärken

SUNGROW och andra Sungrow-varumärken som används i handboken ägs av SUNGROW.

Alla andra varumärken eller registrerade varumärken som omnämns i handboken ägs av sina respektive ägare.

Programvarulicens

- Det är förbjudet att använda data som finns i programvara eller fast programvara som utvecklats av SUNGROW, helt eller delvis, i kommersiellt syfte av något slag.
- Det är förbjudet att utföra omvänd konstruktion, knäckning eller någon annan åtgärd som påverkar det ursprungliga programvaruutförandet som utvecklats av SUNGROW.

Information om handboken

Handboken innehåller främst produktinformation samt beskriver hur du installerar, använder och underhåller enheten. Handboken har inte fullständig information om solcellsystemet (PV-systemet). Läsare kan få ytterligare information på följande adress **www.sungrow-power.com** eller på respektive komponenttillverkares webbplats.

Giltighet

Den här handboken gäller för följande modell av nätanslutna PV-strängväxelriktare med låg effekt:

- SG25CX-P2
- SG30CX-P2
- SG33CX-P2
- SG36CX-P2
- SG40CX-P2
- SG50CX-P2

Om inget annat anges kallas den nedan för "växelriktare".

Målgrupp

Den här handboken är avsedd för professionella tekniker som ansvarar för installation, drift och underhåll av växelriktare och för användare som behöver kontrollera växelriktarens parametrar.

Växelriktaren får endast installeras av professionella tekniker. Den professionella teknikern ska uppfylla följande krav:

- ha kunskap om elektronik, elektriska ledningar och mekanisk expertis samt kännedom om elektriska och mekaniska scheman.
- ha genomgått yrkesutbildning i installation och driftsättning av elektrisk utrustning.
- snabbt kunna reagera på faror eller nödsituationer som uppstår under installation och driftsättning.
- vara förtrogen med lokala standarder och relevanta säkerhetsföreskrifter för elektriska system.
- läsa den här handboken noggrant och förstå säkerhetsanvisningarna i samband med användningen.

Så här använder du handboken

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten och förvara den på ett lämpligt ställe så att den är lätt åtkomlig.

Allt innehåll och alla bilder, märken och symboler i denna bruksanvisning ägs av SUN-GROW. Ingen del av detta dokument får återges av SUNGROW:s icke-interna personal utan skriftligt tillstånd. Innehållet i denna handbok kan regelbundet uppdateras eller revideras, och den faktiska produkten som köpts ska gälla. Användare kan få den senaste handboken från **support. sungrowpower.com** eller försäljningskanaler.

Symboler

Den här handboken innehåller viktiga säkerhetsanvisningar, som är markerade med följande symboler, för att garantera person- och egendomsskydd under användning eller för att optimera produktens prestanda på ett effektivt sätt.

Förstå noggrant innebörden av dessa varningssymboler för att bättre kunna använda handboken.

A FARA

Anger potentiella faror med hög risk som, om de inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

Anger potentiella faror med måttlig risk som, om de inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.

A VAR FÖRSIKTIG

Anger potentiella faror med låg risk som, om de inte undviks, kan leda till små eller måttliga personskador.

OBSERVERA

Anger potentiella risker som, om de inte undviks, kan leda till funktionsstörningar eller ekonomiska förluster.



"ANM." betyder mer information, innehåll som betonas eller praktiska tips för att hjälpa dig lösa problem eller spara tid.

Innehåll

Alla rättigheter förbehålls	
Information om handboken	II
1 Säkerhetsanvisningar	1
1.1 Packa upp och inspektera	2
1.2 Säkerhet vid installation	2
1.3 Säkerhet vid utförande av elektrisk anslutning	3
1.4 Säkerhet vid drift	4
1.5 Underhållssäkerhet	5
1.6 Säkerhet vid kassering	6
2 Produktbeskrivning	7
2.1 Systemintroduktion	7
2.2 Introduktion till produkten	8
2.3 Symboler på produkten	10
2.4 LED-indikator	11
2.5 Kretsschema	12
2.6 Funktionsbeskrivning	12
3 Packa upp och förvara	16
3.1 Packa upp och inspektera	16
3.2 Förvaring av växelriktaren	16
4 Mekanisk montering	
4.1 Säkerhet vid montering	
4.2 Platskrav	19
4.2.1 Omgivningskrav	19
4.2.2 Underlagskrav	19
4.2.3 Lutning	20
4.2.4 Krav för spelrum	21
4.3 Verktyg för installation	23
4.4 Flytt av växelriktaren	24
4.5 Installation av monteringsfästet	25
4.5.1 Installation på fäste	25
4.5.2 Installation på väggen	26

	4.5.3 Installation på stolpe	27
	4.6 Installation av växelriktaren	28
5	Elektrisk anslutning	
	5.1 Säkerhetsanvisningar	
	5.2 Terminalbeskrivning	32
	5.3 Översikt över elektrisk anslutning	33
	5.4 Krimpa OT/DT-terminalen	35
	5.5 Extern skyddsjordanslutning	
	5.5.1 Krav för extern skyddsjordanslutning	37
	5.5.2 Anslutningsprocedur	37
	5.6 Anslutning av AC-kabeln	
	5.6.1 Krav för AC-sida	
	5.6.2 Krav för OT/DT-terminal	
	5.6.3 Anslutningsprocedur	
	5.7 Anslutning av DC-kabeln	43
	5.7.1 PV-ingångskonfiguration	45
	5.7.2 Montering av PV-anslutningar	46
	5.7.3 Installera PV-koppling	47
	5.8 Kommunikationsanslutning	48
	5.8.1 Anslutning av trådlös kommunikationsmodul (tillval)	48
	5.8.2 Anslutning av WiNet-S (tillval)	49
	5.8.3 RS485-anslutning	52
	5.8.4 Anslutning av Smart Energy Meter	55
	5.8.5 Torrkontaktanslutning	55
	5.8.6 DRM-anslutning	56
6	Driftsättning	61
	6.1 Inspektera före driftsättning	61
	6.2 Driftsättningsprocedur	
	0.=	61
7	iSolarCloud-appen	61
7	iSolarCloud-appen 7.1 Kort introduktion	61 63 63
7	iSolarCloud-appen 7.1 Kort introduktion 7.2 Installera appen	61 63 63 63
7	iSolarCloud-appen 7.1 Kort introduktion 7.2 Installera appen 7.3 "Login" (logga in)	61 63 63 63 64
7	iSolarCloud-appen 7.1 Kort introduktion 7.2 Installera appen 7.3 "Login" (logga in) 7.3.1 Krav	61 63 63 63 64 64
7	 iSolarCloud-appen 7.1 Kort introduktion 7.2 Installera appen 7.3 "Login" (logga in) 7.3.1 Krav 7.3.2 Inloggningsprocedur 	61 63 63 64 64 64
7	 iSolarCloud-appen 7.1 Kort introduktion 7.2 Installera appen 7.3 "Login" (logga in) 7.3.1 Krav 7.3.2 Inloggningsprocedur 7.4 Funktionsöversikt 	61 63 63 64 64 64 64 64

	7.6 Driftinformation	71
	7.7 Records (register)	73
	7.8 More (mer)	75
	7.8.1 System Parameters (systemparametrar)	75
	7.8.2 Operation Parameters (driftparametrar)	76
	7.8.3 Effektregleringsparametrar	78
	7.8.4 Communication Parameters (kommunikationsparametrar)	84
	7.8.5 Uppdatering av fast programvara	84
	7.8.6 Jorddetektering	85
	7.8.7 Byte av lösenord	86
8 8	Systemavveckling	87
	8.1 Bortkoppling av växelriktaren	87
	8.2 Demontering av växelriktaren	87
	8.3 Kassering av växelriktare	88
9 F	elsökning och underhåll	89
	9.1 Felsökning	89
	9.2 Underhåll	98
	9.2.1 Meddelanden om underhåll	
	9.2.2 Rutinunderhåll	99
	9.2.3 Rengöring av luftinlopp och -utlopp	
	9.2.4 Fläktunderhåll	100
10	Bilaga	
	10.1 Tekniska uppgifter	
	10.2 Ledningssträcka för DI torrkontakt	113
	10.3 Kvalitetsgaranti	114
	10.4 Kontaktinformation	115

1 Säkerhetsanvisningar

När du installerar, driftsätter, använder och underhåller produkten ska du strikt följa etiketterna på produkten och säkerhetskraven i handboken. Felaktig drift eller felaktigt arbete kan leda till att

- operatören eller en tredje part skadas eller dör
- produkten eller annan egendom skadas

🚹 VARNING

- Använd inte produkten och kablarna (inklusive men inte begränsat till att flytta produkten, installera produkten, använda produkten och kablarna, sätta igång produkten, underhålla produkten och arbeta på höjder) i svåra väderförhållanden som åska, regn, snö och vindstyrka 6 eller högre.
- I händelse av brand ska du evakuera byggnaden eller produktområdet och ringa efter brandkåren. Det är under inga omständigheter tillåtet att återvända till det brinnande området.

OBSERVERA

- Dra åt skruvarna med det angivna vridmomentet med hjälp av verktyg när du fäster produkten och terminalerna. Annars kan detta leda till skador på produkten. Eventuell skada som uppstår täcks inte av garantin.
- Lär dig att använda verktygen på rätt sätt innan du börjar använda dem för att undvika att människor eller enheten tar skada.
- Underhåll enheten i enlighet med denna handbok och använd lämpliga verktyg.
 - Säkerhetsanvisningarna i den här handboken utgör endast ett tillägg och täcker inte alla försiktighetsåtgärder som bör följas. Åtgärder ska utföras med hänsyn till de faktiska förhållandena på platsen.
 - SUNGROW kan inte hållas ansvarigt för skador som orsakats av överträdelser av allmänna säkerhetskrav för drift, allmänna säkerhetsnormer eller eventuella säkerhetsinstruktioner i denna handbok.
 - Vid installation, användning och underhåll av produkten ska lokala lagar och bestämmelser följas. Säkerhetsåtgärderna i den här handboken utgör endast ett tillägg till lokala lagar och bestämmelser.

H

1.1 Packa upp och inspektera

A VARNING

- Kontrollera alla säkerhetsskyltar, varningsetiketter och namnskyltar på enheterna.
- Säkerhetsskyltar, varningsetiketter och namnskyltar måste vara synliga och ska inte kunna tas bort eller täckas innan enheten tas ur bruk.

OBSERVERA

Kontrollera efter mottagandet av produkten om enhetens utseende och strukturella delar är skadade och kontrollera om packsedeln stämmer överens med den faktiska beställda produkten. Om det finns problem med ovanstående inspektionsmoment ska du inte installera enheten utan kontakta först distributören. Kontakta SUNGROW omgående om problemet kvarstår.

1.2 Säkerhet vid installation

🚹 FARA

- Kontrollera att det inte finns någon elektrisk anslutning före installationen.
- Innan du borrar ska du undvika vatten- och elledningar i väggen.

VAR FÖRSIKTIG

Felaktig installation kan orsaka personskador!

- Om produkten har stöd för lyfttransport och lyfts med hjälp av lyftverktyg får ingen vistas under produkten.
- När du flyttar produkten ska du vara medveten om produktens vikt och hålla balansen för att förhindra att den lutar eller faller.

OBSERVERA

Innan du använder produkten måste du kontrollera och se till att verktygen som ska användas har underhållits regelbundet.

1.3 Säkerhet vid utförande av elektrisk anslutning

🚹 FARA

- Innan du gör elektriska anslutningar ska du kontrollera att växelriktaren inte är skadad, annars kan det orsaka fara!
- Innan du gör elektriska anslutningar ska du se till att växelriktarbrytaren och alla brytare som är anslutna till växelriktaren är inställda på "OFF", annars kan en elstöt inträffa!

A FARA

PV-strängen genererar dödlig högspänning när den utsätts för solljus.

- Operatörer måste använda korrekt personlig skyddsutrustning vid utförande av elektriska anslutningar.
- Måste se till att kablarna är spänningsfria med ett mätinstrument innan likströmskablarna vidrörs.
- laktta alla säkerhetsanvisningar som anges i relevanta dokument om PVsträngar.
- Växelriktaren får inte anslutas till en PV-sträng som kräver positiv eller negativ jordning.

FARA

Livsfara pga högspänning inuti växelriktaren!

- Se till att använda särskilda isoleringsverktyg vid utförande av kabelanslutningar.
- Notera och iaktta varningsetiketterna på produkten och utför arbetet i strikt enlighet med säkerhetsanvisningarna.
- laktta alla säkerhetsanvisningar som anges i denna handbok och andra relevanta dokument.

Skador på produkten som orsakas av felaktig kabeldragning täcks inte av garantin.

- Elektrisk anslutning måste utföras av fackmän.
- Alla kablar som används i PV-systemet måste vara fast monterade, ordentligt isolerade och tillräckligt dimensionerade.

- Kontrollera positiv och negativ polaritet för PV-strängarna och anslut PV-kopplingarna till motsvarande terminaler först när korrekt polaritet kontrollerats.
- Under installationen och driften av växelriktaren ska du se till att solcellssträngarnas positiva eller negativa poler inte kortsluts till marken. Annars kan en växel- eller likströmskortslutning uppstå, vilket kan leda till skador på utrustningen. Eventuell skada som uppstår på detta sätt täcks inte av garantin.

OBSERVERA

Följ säkerhetsanvisningarna för PV-strängar och lokala nätkrav.

1.4 Säkerhet vid drift

🛕 FARA

När kablar dras, se till att det finns ett avstånd på minst 30 mm mellan kablarna och värmealstrande komponenter eller områden för att skydda kablarnas isoleringsskikt från åldrande och skador.

När produkten fungerar:

- Rör inte vid produktens hölje.
- Det är strängt förbjudet att koppla in och dra ur någon kontakt på växelriktaren.
- Flytta inte ledningsanslutningen på växelriktaren. Annars kan elstötar uppstå.
- Ta inte isär några delar på växelriktaren. Annars kan elstötar uppstå.
- Det är strängt förbjudet att vidröra heta delar på växelriktaren (t.ex. kylflänsen). Annars kan det orsaka brännskador.
- Anslut inte och ta inte bort någon PV-sträng eller någon PV-modul i en sträng. Annars kan elstötar uppstå.
- Använd inte eventuell likströmsbrytare på växelriktaren. Annars kan personskador eller skador på enheten uppstå.

1.5 Underhållssäkerhet

🛕 FARA

Risk för skador på växelriktaren eller personskador vid felaktig service!

- Innan underhåll utförs ska du koppla ur växelströmsbrytaren på nätets sida och sedan likströmsbrytaren. Om ett fel som kan orsaka personskador eller skador på enheten upptäcks innan underhållet utförs ska du stänga av växelströmsbrytaren och vänta tills det blir mörkt innan du använder likströmsbrytaren. Annars kan det uppstå en brand eller explosion inuti produkten, vilket kan leda till personskador.
- När växelriktaren har varit avstängd i 15 minutermäter du spänningen och strömmen med ett professionellt instrument. Operatörer som använder skyddsutrustning får endast använda och underhålla växelriktaren när det inte finns någon spänning eller ström.
- Även om växelriktaren är avstängd kan den ändå vara varm och orsaka brännskador. Ta på dig skyddshandskar innan du använder växelriktaren efter att den har svalnat.

🚹 FARA

Om du rör vid elnätet eller vid kontaktpunkterna och terminalerna på växelriktaren som är ansluten till elnätet kan det orsaka elstöt!

• Elnätssidan kan generera spänning. Använd alltid en vanlig voltmeter för att säkerställa att det inte finns någon spänning innan du rör vid den.

A VAR FÖRSIKTIG

Sätt upp väl synliga varningsskyltar eller avgränsa säkerhetsvarningsområden runt produkten för att förhindra olyckor eller felaktig användning av outbildad personal.

OBSERVERA

För att undvika risken för elstötar ska du inte utföra några andra underhållsåtgärder än de som beskrivs i denna handbok. Kontakta vid behov distributören först. Kontakta SUNGROW om problemet kvarstår. Eventuell förlust som uppstår på detta sätt täcks inte av garantin.

OBSERVERA

- Växelriktarens hölje ska repareras omgående om färgen flagnar eller rostar. Annars kan växelriktarens prestanda påverkas.
- Använd inte rengöringsmedel för att rengöra växelriktaren. Annars kan växelriktaren skadas och förlusten täcks inte av garantin.
- Eftersom växelriktaren inte innehåller några delar som kan underhållas ska du aldrig öppna höljet på växelriktaren eller byta ut interna komponenter utan behörighet. Eventuell förlust som uppstår på detta sätt täcks inte av garantin.

1.6 Säkerhet vid kassering

Produkten ska avyttras i enlighet med relevanta lokala bestämmelser och standarder för att undvika skada på egendom och olyckor.

2 Produktbeskrivning

2.1 Systemintroduktion

Växelriktaren är en transformatorlös trefas-PV-växelriktare med nätanslutning. Växelriktaren är en integrerad del i PV-system och är konstruerad för att omvandla likströmmen från PVmodulerna till nätkompatibel AC-ström och mata ut denna i elnätet.

Avsedd användning visas i följande illustration.



Fig. 2-1 Användning av växelriktare i PV-system

Växelriktaren får inte anslutas till en PV-sträng som kräver positiv eller negativ jordning.

Anslut inte lokala belastningar mellan växelriktaren och växelströmsbrytaren.

OBSERVERA

När du utformar systemet ska du se till att driftområdena för alla enheter som är anslutna till växelriktaren uppfyller kraven för växelriktaren.

PV-modulerna i systemet måste uppfylla standarden i IEC 61730-1 (2016) klass II.

Växelriktaren gäller endast för de scenarier som beskrivs i den här handboken.

Arti- kel	Beskrivning	Anm.
	D) (strängen	Monokristallina celler, polykristallina celler och tunnfilmsceller,
A PV-strangar		utan jordning.
	SG25CX-P2, SG30CX-P2, SG33CX-P2, SG36CX-P2,	
B Vaxeiriktare		SG40CX-P2, SG50CX-P2
С	Elnätsskåp	Innehåller enhet som växelströmsbrytare, SPD, mätenhet.
D. Transformation	Transformator	Ökar utgående spänning från växelriktaren till en nivå som
D Transformator		motsvarar kraven i elnätet.
E	Elnät	Elnät som stöds av växelriktaren hittar du i illustrationen
		nedan.

SUNGROW



OBSERVERA

I ett TT-elnät bör N-PE-spänningen vara under 30 V. Om växelriktaren är ansluten till IT-nätet (dvs. ingen N-ledningsanslutning), finns risk för enfasöver-/underspänning och enfas hög-/lågspänningsgenomslag.

2.2 Introduktion till produkten

Modellbeskrivning

Modellbeskrivningen är följande (med SG30CX-P2 som exempel):



S320-G002

Utseende

Följande illustration visar växelriktarens utseende.



Fig. 2-2 Utseende

Bilden visas endast som referens. Den faktiska produkten kan skilja sig.

No. (nr)	Name (namn)	Beskrivning
1	LED-indikator	Indikerar aktuell status för växelriktaren.
2	Monteringsöglor	Används för att hänga växelriktaren i monteringsfästet.
3	Handtag	Används för att flytta växelriktaren.
4	Etiketter	För att identifiera produkten, inklusive varningssymboler, namnskylt och QR-kod.
5	Externa sky- ddsjordanslutnin- gar	Används för att jorda växelriktaren.
6	Likströmsbrytare	Används för att koppla från DC-kretsen vid behov.
7	Kopplingsom- råde	Likströmsbrytare, DC-terminaler och kommunikationsterminaler. För mer information, se "5.2 Terminalbeskrivning"

Dimensioner

Följande illustration visar växelriktarens dimensioner.



Fig. 2-3 Produktdimensioner (mm)

Vikt

Modell	Dimensioner (B*H*D)	Vikt
SG25/30/33CX-P2		38 kg
SG36/40CX-P2	645*575*245 mm	40 kg
SG50CX-P2	-	41 kg
SG30CX-P2 (Australien)	600*625*240 mm	35 kg
SG50CX-P2 (Australien)	- 600°625°240 mm	36 kg

2.3 Symboler på produkten

Symbol	Förklaring		
X	Kassera inte växelriktaren i hushållsavfallet.		
	Läs handboken innan du utför underhåll!		
TÜVEnenkand CERTIFIED	TÜV-märkning om överensstämmelse.		
	Märkning om överensstämmelse.		
"	CE-märkning om överensstämmelse.		
	Importör för EU/EES.		
UK CA	UKCA-märkning om överensstämmelse.		
×	Växelriktaren är inte utrustad med en transformator.		

Symbol	Förklaring
\wedge	Koppla bort växelriktaren från alla externa strömkällor före underhåll!
	Livsfara på grund av högspänning!
	Vidrör inte strömförande delar under 15 minuter efter frånkop-
15min	pling från strömkälla.
	Endast behörig personal får öppna och underhålla växelriktaren.
	Extern jordpunkt.

* Tabellen visas endast som referens. Den faktiska produkten kan skilja sig.

2.4 LED-indikator

LED-indikatorn på växelriktarens framsida indikerar växelriktarens arbetsläge.

Tab. 2-1	1 Beskrivning	av LED-indikatorn
----------	---------------	-------------------

LED-färg	Status	Definition
	På	Enheten är ansluten till nätet och fungerar normalt.
	Blinkar snabbt (Period: 0,2 s)	Bluetooth-kommunikation har upprättats med dataanslutning. Inga systemfel har uppstått.
Blå	Blinkar långsamt (Period: 2 s)	Enheten ligger i standby- eller i uppstartningsläge (matar inte in ström i elnätet).
	En långsam blinkning följt av tre snabba	Växelriktaren utför PID-återställning.
	På	Ett fel har uppstått och enheten kan inte ansluta till elnätet.
Röd	Blinkar	Bluetooth-kommunikation har upprättats, dataanslut- ning pågår och ett systemfel har inträffat.
Grå	Släckt	Både AC- och DC-sidorna är avstängda.

SUNGROW

Spänning kan fortfarande finnas i kretsarna på växelströmssidan när indikatorn är släckt. Var uppmärksam på elsäkerheten under drift.

2.5 Kretsschema

Följande illustration visar växelriktarens huvudkrets.



Fig. 2-4 Kretsschema

- Likströmsbrytaren används för att koppla från DC-kretsen på ett säkert sätt.
- MPPT används för att säkerställa maximal effekt från PV-enheter vid olika ingående förhållanden.
- Växelriktarkretsen omvandlar likströmmen till växelström och matar den till belastningar (om tillämpligt) eller elnätet genom AC-terminalen.
- Skyddskretsen ser till att enheten fungerar säkert och människor skyddas.

A FARA

Om blixtnivån överstiger produktens skyddsnivå riskerar avledaren och överspänningsskyddet att svikta, vilket kan leda till elstöt och dödlig skada!

2.6 Funktionsbeskrivning

Växelriktaren är utrustad med följande funktioner:

Omvandlingsfunktion

Växelriktaren omvandlar DC-ström till elnätskompatibel AC-ström och mata AC-strömmen till nätet.

Dataförvaring

Växelriktaren loggar driftinformation, fel osv.

Parameterkonfiguration

Växelriktaren innehåller flera inställbara parametrar. Användare kan ställa in parametrarna i appen för att uppfylla krav och optimera prestandan.

Kommunikationsgränssnitt

Växelriktaren är försedd med standardgränssnitt av typen RS485 och en kommunikationstillbehörsport.

- RS485-kommunikationsgränssnitten används för att etablera kommunikation med övervakningsenheter och överföra data till bakgrundsövervakningen via kommunikationskablar.
- Kommunikationstillbehörsporten används för att ansluta kommunikationsmodulen från SUNGROW och överföra data trådlöst eller via kommunikationskablar.

Växelriktaren kan anslutas till kommunikationsenheter via något av dessa två gränssnitt. När en kommunikationsanslutning har etablerats mellan växelriktaren och kommunikationsenheterna, kan användare se växelriktarinformation och ställa in växelriktarparametrar som drift och skydd i iSolarCloud.



Vi rekommenderar att du använder kommunikationsmodulen från SUNGROW. Enheter från andra företag kan leda till kommunikationsfel och oväntade skador.

Skyddsfunktion

Skyddsfunktionerna har byggts in i växelriktaren, inklusive skyddsisolering, polaritetsskydd för DC, kortslutningsskydd för AC, läckskydd osv.

Rundstyrning

Växelriktaren har terminaler (DRM) för att ansluta till en Ripple Control Receiver (RCR, rundstyrningsmottagare). Efter anslutning skickar driftcentralen styrinstruktioner via torrkontakt (DI). Växelriktaren kan styra enheters uteffekt enligt lokala förinställda instruktioner.

PID-återställning



PID-funktionen kanske inte är tillämplig i vissa områden. För mer information, kontakta SUNGROW.

PID-effekten (Potential Induced Degradation) i PV-moduler ger allvarligt sänkt uteffekt, vilket kan undvikas eller återställas med PID-återställningsfunktionen.

 För positiva spänningsscheman är spänningen mellan varje PV-sträng och jord över 0, efter PID-funktionen har aktiverats, och spänningen mellan PV-sträng och jord är därför positiv.





 För negativa spänningsscheman är spänningen mellan varje PV-sträng och jord under 0, efter PID-funktionen har aktiverats, och spänningen mellan PV-sträng och jord är därför negativ.



OBSERVERA

- Innan du aktiverar PID-återställningen måste du se till att spänningspolariteten för PV-modulerna mot jord uppfyller kraven. Om du har några frågor, kontakta PV-modulens tillverkare eller se motsvarande handbok.
- PID-återställningsfunktionen och reaktiv elproduktion på natten kan inte aktiveras samtidigt.
- Om spänningsscheman för PID-skydd/-återställning inte uppnår kraven för motsvarande PV-moduler, kommer PID-funktionen inte fungera som förväntat och kan till och med skada PV-modulerna.
- Om PID-återställningsfunktionen aktiveras fungerar den bara på natten.
- När växelriktaren står i PID-återställningsläge (indikatorlampan blinkar blått långt, sedan kort tre gånger) måste du inaktivera PID-återställning i iSolar-Cloud-appen innan du kan manuellt aktivera och underhålla växelriktaren.

AFCI-funktion



AFCI-funktionen kanske inte är tillämplig i vissa områden. För mer information, kontakta SUNGROW.

AFCI-aktivering

Den här funktionen kan aktiveras för att identifiera om en ljusbåge inträffar i växelriktarens DC-krets.

AFCI-självtest

Den här funktionen är avsedd att identifiera om AFCI-funktionen fungerar normalt.

Clear AFCI Alarm (återställ AFCI-larm)

När växelriktaren detekterar AFCI-larmet, slutar den att fungera. Återställ AFCI-larmet så att växelriktaren kan starta om detekteringen.

• AFPE

Denna enhet stöder AFPE för detektering och avbrytning av ljusbågar.

• Täckning av AFCI-skydd

AFCI-skyddet täcker PV-modulerna upp till växelriktarens ingångsterminaler.

• Implementeringsmetod för AFCI-skydd

Denna växelriktare är utrustad med en helt integrerad AFPE, som implementeras i växelriktaren som är ansluten till PV-systemet och använder sig av växelriktarens höljen och terminaler.

• Maximalt antal strängar per ingång eller ingångsport

1 sträng per ingångsport.

Metoder för återanslutning

Följande två återanslutningsmetoder är tillgängliga för denna enhet.

1 Manuell återanslutning

Återanslutning kan endast utföras manuellt efter ljusbågsavbrott.

2 Manuell återanslutning via fjärrkontroll

Återanslutning kan utföras via fjärråtkomst till AFPE efter ljusbågsavbrott.



3 Packa upp och förvara

3.1 Packa upp och inspektera

Produkten testas och inspekteras noga före leverans. Men skada kan ändå uppstå under frakt. Därför bör du genomföra en noggrann inspektion efter att ha mottagit produkten.

- Kontrollera förpackningsmaterialet beträffande skador.
- Kontrollera att leveransen är fullständig i enlighet med packsedeln.
- Packa upp innehållet och kontrollera om det finns några skador.

Vid skada eller ofullständig leverans, kontakta SUNGROW eller transportbolaget och förse dem med fotografier för att underlätta.

Kassera inte originalförpackningen. Du bör förvara produkten i originalförpackningen när den tas ur drift.

OBSERVERA

Kontrollera efter mottagandet av produkten om enhetens utseende och strukturella delar är skadade och kontrollera om packsedeln stämmer överens med den faktiska beställda produkten. Om det finns problem med ovanstående inspektionsmoment ska du inte installera enheten utan kontakta först distributören. Kontakta SUNGROW omgående om problemet kvarstår.

Om något verktyg används vid uppackningen av växelriktaren, var försiktig så att produkten inte skadas.

3.2 Förvaring av växelriktaren

Växelriktaren måste förvaras på rätt sätt om den inte ska installeras på en gång.

- · Förvara växelriktaren i originalförpackningen med torkmedel i.
- Förvaringstemperaturen måste alltid ligga mellan -40 °C och +70 °C, och den relativa luftfuktigheten vid förvaring måste ligga mellan 0 och 95 %, icke-kondenserande.
- Om den förvaras staplat får antal lager aldrig överskrida gränsen som finns utsatt på förpackningen.
- Förpackningen ska stå upprätt.
- Om växelriktaren måste transporteras igen ska du packa den noggrant innan du lastar och transporterar den.
- Förvara inte växelriktaren på platser som är känsliga för direkt solljus, regn och starka elektriska fält.

- Placera inte växelriktaren på platser med föremål som kan påverka eller skada växelriktaren.
- Förvara växelriktaren på en ren och torr plats för att förhindra att damm och vattenånga fräter på den.
- Förvara inte växelriktaren på platser med frätande ämnen eller på platser som är känsliga för gnagare och insekter.
- Genomför regelbundna inspektioner. Inspektioner ska utföras minst en gång var sjätte månad. Om insekts- eller gnagarbett påträffas, byt ut förpackningsmaterialet omgående.
- Om växelriktaren har stått i förvar i mer än ett år måste den inspekteras och testas av fackmän innan den kan tas i bruk.

OBSERVERA

Växelriktaren ska förvaras i enlighet med förvaringskraven. Produktskador som orsakas av att förvaringskraven inte uppfylls täcks inte av garantin.



4 Mekanisk montering

Respektera alla lokala standarder och krav i samband med mekanisk installation.

4.1 Säkerhet vid montering

🚹 FARA

Kontrollera att det inte finns någon elektrisk anslutning före installationen. Innan du borrar ska du undvika vatten- och elledningar i väggen.

\Lambda VARNING

En dålig installationsmiljö påverkar systemets prestanda!

- Installera växelriktaren på en plats med god ventilation.
- Säkerställ att värmeavledningssystemet och utloppet inte är förtäckta.
- Installera inte växelriktaren i en miljö med brännbara och explosiva föremål eller rök.

A VAR FÖRSIKTIG

Felaktig hantering kan orsaka personskador!

- När du flyttar växelriktaren ska du vara medveten om dess vikt och hålla balansen för att förhindra att den lutar eller faller.
- Bär lämplig skyddsutrustning innan du utför ingrepp på växelriktaren.
- Växelriktarens nedre terminaler och gränssnitt får inte komma i direkt kontakt med marken eller andra stöd. Växelriktaren får inte placeras direkt på marken.

OBSERVERA

Se till att Lik- och växelströmsbrytarna är AV innan du påbörjar installationen. Om det krävs borrning under installationen:

- Använd skyddsglasögon och skyddshandskar när du borrar hål.
- Se till att undvika vatten- och elledningar i väggen innan du borrar.
- Skydda produkten från spån och damm.

4.2 Platskrav

Till stor del beror säker drift, livslängd och prestanda för växelriktaren på en korrekt installation.

- Växelriktare med skyddsmärkning IP66 kan installeras både inomhus och utomhus.
- Växelriktaren ska installeras på en höjd som möjliggör enkel visning av LED-panelen, samt smidig åtkomst till elektriska anslutningar, driftpaneler och underhåll.



4.2.1 Omgivningskrav

- Installationsmiljön måste vara helt fri från brännbara och explosiva material.
- Platsen ska inte vara åtkomligt för barn.
- Omgivningens temperatur och relativa luftfuktighet måste uppfylla följande krav.



- Rådgör med SUNGROW innan du installerar växelriktare utomhus i områden med hög salthalt. Områden med hög salthalt är områden som ligger inom 500 m från kusten. Saltavlagringar varierar beroende på närliggande havsområden, vind, nederbörd, relativ luftfuktighet, terräng och skogar.
- Installera växelriktaren i ett skyddat område för att undvika direkt solljus och ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. snö, regn, åska osv.). Växelriktaren reducerar effekten i miljöer med hög temperatur som en skyddsåtgärd. Om växelriktaren installeras i direkt solljus kan det leda till att effekten minskar när temperaturen stiger.
- Växelriktaren kräver god ventilation. Se till att luften kan cirkulera.
- Växelriktaren avger ljud under drift och vi rekommenderar inte att den installeras i bostadsområden.

4.2.2 Underlagskrav

Monteringsstrukturen där växelriktaren installeras måste överensstämma med lokala/nationella standarder och riktlinjer. Se till att installationsytan är tillräckligt solid för att tåla fyra gånger växelriktarens vikt och att den är lämplig för växelriktarens dimensioner (t. ex. cementväggar, gipsväggar osv.).



4.2.3 Lutning

Installera växelriktaren lodrätt eller vid maxvinkeln för bakåtlutning. Installera aldrig växelriktaren vågrätt, eller framåt allt för mycket bakåt, åt sidan eller upp och ned. Växelriktare i flytande kraftverk får inte installeras bakåtlutande.



Installationskrav vid bakåtlutning

Om installationsplatsen är en plan yta monterar du växelriktaren i det horisontella fästet för att uppfylla kraven, enligt illustrationen nedan.



Tänk på följande saker när du väljer fästen:

- Beakta klimatförhållandena på platsen och vidta åtgärder för skydd mot regn och snö vid behov.
- Se till att vattentäta anslutningar är på minst 300 mm:s höjd över markytan.
- Fäst kablarna på avståndet 300~350 mm från DC-anslutning, vattentät AC-terminal och vattentät kommunikationsterminal.
- De vattenskyddade terminalerna ska dras åt med angivet moment från den här handboken för att de ska vara täta.

4.2.4 Krav för spelrum

Behåll tillräckligt med spelrum runt växelriktaren för att värmen ska kunna avledas.



*Om avståndet är mindre än angivet avstånd, flytta växelriktaren från monteringsfästet eller väggen innan underhåll görs på fläktar.

Avståndet mellan växelriktarens undersida och marken avgörs av AC-kabelns böjningsradie och omgivningen. Följande krav ska uppfyllas:

 Avståndet mellan undersidan på växelriktaren och markytan ska vara ≥ 650 mm.
 AC-kabeln ska anslutas till AC-terminalen vertikalt och den vertikala delen av kabeln ska vara ≥ 200 mm.
 AC-kabeln ska anslutas till AC-terminalen vertikalt och den vertikala delen av görs av AC-kabeln ska vara ≥ 200 mm.
 More and a statistical delen av skabeln ska vara ≥ 200 mm.

Total and the statistical delen av görs av AC-kabelns böjningsradie och omgivningen. Följande krav ska uppfyllas:
Total and the statistical delen av kabeln ska vara ≥ 200 mm.
Total and the statistical delen av görs av AC-kabelns tillverkare om du har några frågor.

Håll angivet mellanrum mellan växelriktare om flera används.



Installation baksida mot baksida

När du installerar växelriktare baksida mot baksida ska avståndet vara minst 200 mm. Montera en baffel mellan växelriktarna för att avleda värme. Baffelplåten ska placeras horisontellt mellan två växelriktare och får inte blockera luftutblåsen.



4.3 Verktyg för installation

I installationsverktygen ingår följande rekommenderade verktyg, men fler kan behövas. Vid behov, använd andra verktyg som finns på plats.



SUNGROW



4.4 Flytt av växelriktaren

Ta först ur växelriktaren ur förpackningen och flytta den till platsen för installationen. Följ instruktionerna nedan för att flytta växelriktaren:

- Tänk på växelriktarens vikt.
- Se till att den inte lutar eller faller.

Lyft upp och flytta växelriktaren till rätt placering med hjälp av handtagen på sidorna och den nedre kanten.



A VAR FÖRSIKTIG

Felaktig hantering kan orsaka personskador!

- Se till att ett lämpligt antal personer bär växelriktaren i förhållande till dess vikt, och att installationspersonalen använder skyddsutrustning, t. ex. skor och handskar med stötskydd.
- Uppmärksamhet måste ägnas åt växelriktarens tyngdpunkt för att undvika att den lutar under hanteringen.
- Om växelriktaren placeras direkt på ett hårt underlag kan det orsaka skador på dess metallhölje. Skyddsmaterial, t.ex. en svamp eller en skumkudde, bör placeras under växelriktaren.
- Flytta växelriktaren genom att hålla i handtagen på den. Flytta inte växelriktaren genom att hålla i terminalerna.

4.5 Installation av monteringsfästet



Fig. 4-1 Monteringsfästets dimensioner

4.5.1 Installation på fäste

Verktyg som behövs

Namn		Specifikation	
Märkpenna		_	
Vattenpass		-	
Borrhammare		Bit: φ12	
Skiftnyckel		Innerdiameter: 16 mm	
Material			
Namn	Kvantitet	Specifikation	Källa
Skruv	2	M10	Medföljer leveransen
U-kanal i stål	2	-	Medföljer inte leveransen

Steg 1 Markera och borra ut hål i en U-kanal enligt måtten i nedanstående illustration. Två Ukanaler ska placeras med 180–260 mm mellanrum.



Steg 2 Fäst upp fästet till U-kanalerna med skruvar.



- - Slutet

4.5.2 Installation på väggen

Verktyg som behövs

Namn	Specifikation
Märkpenna	_
Vattenpass	-
Borrhammare	Bit: φ12
Skiftnyckel	Innerdiameter: 16 mm

Material

Namn	Kvantitet	Specifikation	Källa
Expansions-	2	M10	Medföljer inte leveransen
bult			

Steg 1 Använd ett vattenpass på installationsplatsen, justera vinkeln och märk ut borrhålen på väggen.



Steg 2 Borra hål med en borrhammare. Rensa hålen, sätt in expansionsbultarna och fäst dem med gummihammaren. Dra åt muttern med en skiftnyckel för att fixera skruven, ta av muttern, fjäderbrickan och den platta brickan och spara dessa.
1



När du har tagit bort muttern, fjäderbrickan och den platta brickan, jämnar du ut expansionsrörets framsida med väggen. Annars kommer monteringsfästena inte att sitta stadigt på väggen.

Steg 3 Fäst upp fästet med expansionsbultar.



- - Slutet

4.5.3 Installation på stolpe

Verktyg som behövs

Namn	Specifikation
Märkpenna	—
Vattenpass	-
Borrhammare*	Bit: φ12
Skiftnyckel	Innerdiameter: 16 mm

*Kontrollera om andra verktyg krävs för skruvarna till klämmorna.

Material

Namn	Kvantitet	Specifikation	Källa
Skruv	2	M10	Medföljer leveransen
Skruv	4	M10	Medföljer inte leveransen
U-kanal i stål	2	-	Medföljer inte leveransen
Klämma	2	Beroende på	Medföljer inte leveransen
		stolpen	

Steg 1 Montera och stabilisera stolpen på platsen.



Hoppa över det här steget om växelriktaren ska monteras på en betongstolpe, PV-fäste osv. via stolpfästen.

Steg 2 Markera och borra hål i U-kanalen enligt nedanstående mått. Två U-kanaler ska placeras med 180–260 mm mellanrum.



Steg 3 Fäst upp fästet till U-kanalerna med skruvar.



Steg 4 Fäst U-kanalerna vid stolpen med skruvar och klämmor.



- - Slutet

4.6 Installation av växelriktaren

Verktyg som behövs

Namn	Specifikation
Stjärnskruvmejsel	M5

Material

Namn	Kvantitet	Specifikation	Källa
Krysskruv	2	M5×16	Medföljer leveransen

Steg 1 Ta fram växelriktaren från förpackningen.

Steg 2 Lyft upp växelriktaren på monteringsfästet och se till att monteringsöglorna fäster korrekt i spåren på monteringsfästet.



Steg 3 Fäst växelriktaren med skruvar.



- - Slutet

5 Elektrisk anslutning

5.1 Säkerhetsanvisningar

A FARA

PV-strängen genererar dödlig högspänning när den utsätts för solljus.

- Operatörer måste använda korrekt personlig skyddsutrustning vid utförande av elektriska anslutningar.
- Måste se till att kablarna är spänningsfria med ett mätinstrument innan likströmskablarna vidrörs.
- laktta alla säkerhetsanvisningar som anges i relevanta dokument om PVsträngar.

🛕 FARA

- Innan du gör elektriska anslutningar ska du se till att växelriktarbrytaren och alla brytare som är anslutna till växelriktaren är inställda på "OFF", annars kan en elstöt inträffa!
- Kontrollera att växelriktaren är oskadad och att alla kablar är spänningsfria innan du utför elarbeten.
- Stäng inte växelströmbrytaren förrän den elektriska anslutningen är klar.

\Lambda VARNING

Skada inte jordledaren. Använd inte produkten om det saknas en korrekt installerad jordledare. Annars kan personskador eller skador på produkten uppstå.

Använd mätutrustning med lämpligt mätområde. Överspänning kan skada mätutrustningen och orsaka personskador.

Skador på produkten som orsakas av felaktig kabeldragning täcks inte av garantin.

- Elektrisk anslutning måste utföras av fackmän.
- Operatörer måste använda korrekt personlig skyddsutrustning vid utförande av elektriska anslutningar.
- Alla kablar som används i PV-systemet måste vara fast monterade, ordentligt isolerade och tillräckligt dimensionerade. Kablar som används ska uppfylla kraven i lokala lagar och bestämmelser.
- De faktorer som påverkar valet av kabeln är bl.a. nominell ström, kabeltyp, routingläge, omgivningstemperatur och maximal förväntad ledningsförlust.

OBSERVERA

Alla elektriska anslutningar måste iaktta lokala och statliga/regionala standarder.

- Kablar som används av användaren ska uppfylla kraven i lokala lagar och bestämmelser.
- Växelriktaren får endast anslutas till elnätet med tillstånd från statlig/regional elnätsmyndighet.

OBSERVERA

- Installera den externa skyddsjordkabeln först när du gör en elektrisk anslutning och ta bort den externa skyddsjordkabeln sist när du tar bort växelriktaren.
- Håll växelströmskabeln och likströmskabeln nära varandra vid utförande av elektrisk anslutning.
- Följ säkerhetsanvisningarna för PV-strängar och lokala nätkrav relaterade till elnätet.

OBSERVERA

- När ledningarna har klämts ihop måste OT-terminalen omsluta ledningarna helt och hållet, och ledningarna måste vara ligga intill OT-terminalen.
- När du använder en värmepistol ska du skydda enheten från att brännas.
- Håll PV+ kabeln och PV– kabeln nära varandra när du ansluter kablarna på DCingången.
- Innan du ansluter en elkabel (t. ex. växelströmskabeln, likströmskabeln osv.) ska du kontrollera att etiketten och identifieraren på elkabeln är korrekt.
- När du lägger ut kommunikationskablar ska du separera dem från elkablar och hålla dem borta från starka störningskällor för att förhindra avbrott i kommunikationen.
- Alla lediga terminaler måste täckas med vattentäta lock för att förhindra att skyddet påverkas.
- Se till att växelströmskablarna är ordentligt anslutna. Om du inte gör det kan det leda till att växelriktaren inte fungerar eller att dess växelströmsanslutningar skadas.
- När kabeldragningen är klar ska du täta öppningen vid kabelintags- och uttagshålen med brandsäkra/vattenfasta material, t.ex. brandsäker lera, för att förhindra att främmande ämnen eller fukt tränger in och påverkar växelriktarens normala drift på lång sikt.



Kabelfärgerna i figurerna i den här handboken är endast avsedda som referens. Välj kablar i enlighet med lokala kabelstandarder.

5.2 Terminalbeskrivning

Alla elektriska terminaler är placerade på undersidan av växelriktaren.





Fig. 5-1 Terminalbeskrivning

* Bilden visas endast som referens. Den faktiska produkten kan skilja sig.

Arti- kel	Terminal	Märke	Anm.
^	Likströmsbry-		Används för att slå på och av
A	tare	LIKSTROMSBRYTARE	DC-ingången.
		COM1	För anslutning av
в	Kommunika-	COMI	kommunikationsmodul.
D	tionsterminal	COM2	DI, DRM, DO, RS485, Smart En-
		COMZ	ergy Meter
	PV-terminaler	PV1, PV2, PV3, PV4, PV5,	6 par terminaler(SG25/30/
0		PV6	33CX-P2)
C		PV1, PV2, PV3, PV4, PV5,	8 par terminaler(SG36/40/
		PV6, PV7, PV8	50CX-P2)
D	AC-ledning-	10	Används för anslutning av AC-
D	sanslutning	AU-	utgångskablar.
			Används för pålitlig jordning av
_	Extern sky-		växelriktaren
E	ning		2, använd minst en av dessa till
	ning		att jorda växelriktaren.

SUNGROW

	۵	DI		DRM		DO	RS	485	Meter
	DI	DI	С	D4/8	D2/6	COM	B1	B1	B2
ſ	PGND	PGND	R	D3/7	D1/5	NO	A1	A1	A2

Tab. 5-1 Etiketten på COM2-terminalen

Tab. 5-2 Etiketten på COM2-terminalen

No. (nr)	Etikett	Beskrivning		
1	DI	nödstopp, torrkontakt		
2	DRM	 "AU"/"NZ": Demand response enabling device (DRED) 		
		"DE": Rundstyrningsmottagare (RCR)		
3	DO	felsignal, torrkontakt		
4	RS485 (A1, B1) ⁽¹⁾	 Anslut till Logger för att utbyta data med PC eller an- dra övervakningsenheter. 		
-		Aktivera kommunikationer mellan flera parallellkop- plade växelriktare.		
5	Meter (A2, B2) ⁽¹⁾	Anslut till Smart Energy Meter.		

(1) När växelriktaren ansluts till en övervakningsenheter från tredje part måste du kontrollera vilket kommunikationsgränssnitt den använder, och om den innebär att vissa funktioner på växelriktaren inte kan användas.

5.3 Översikt över elektrisk anslutning

För att ansluta växelriktaren till PV-systemet måste du ansluta växelriktaren till skyddsjordpunkten, nätet och till PV-strängarna.



				Specifikation
No.	Kabal	Typ	Kabel-	
(nr)	Nabel	тур	diameter	Tvärsnitt (mm²)
			(mm)	
		Flerkärnig PV-		
1	DC-kabel	kabel för maxi-	4.7 ~ 6.4	4~6
		malt 1 100 V		
	Extern	Enkärnig kop-		Samma som PE-ledningen i AC-
2	jordkabel	parkabel för	1	kabeln
	,	utomhusbruk		
				L1,L2,L3,N-ledning : 16~35(SG25/
				30/33/36/40CX-P2)
	AC-kabel	Fyr-/femkärnig kopparkabel för utomhusbruk	- 18 ~ 38	PE-ledning : 16**(SG25/30/33/36/
				40CX-P2)
				L1,L2,L3,N-ledning : 35~50
				(SG50CX-P2)
				PE-ledning: Se"Tab. 5-4 Krav för
3				PE-ledning"(SG50CX-P2)
0				L1,L2,L3,N-ledning : 25~35(SG25/
				30/33/36/40CX-P2)
		Fyr-/femkärnig		PE-ledning : 16**(SG25/30/33/36/
		aluminiumkabel för		40CX-P2)
				L1,L2,L3,N-ledning : 35~50
		utomhusbruk*		(SG50CX-P2)
				PE-ledning : Se"Tab. 5-4 Krav för
				PE-ledning"(SG50CX-P2)
		Partvinnad med		0.5~1
	Kommuni-	skärmning		0.5~1
4	kationska-	CAT 5E skärmad	5.3 ~ 7	
	bel	nätverkskabel		/
		för utomhusbruk		

Tab. 5-3 Kabelkrav

*En koppar-aluminium-adapter krävs när en aluminiumkabel används. För mer information, se " Krav för aluminiumkablar".

** Specifikationerna gäller endast om fasledningen och PE-ledningen använder sig av samma material. Annars måste du se till att tvärsnittet för PE-ledningen konduktivt motsvarar 16 mm² tabellen. Tab. 5-4 Krav för PE-ledning

PE-ledning, tvärsnitt	Anm.
S/2	Specifikationerna gäller endast om fasledningen och PE-lednin-
(S: Fasledning, tvär-	gen använder sig av samma material. Annars måste du se till att tvärsnittet för PE-ledningen konduktivt motsvarar ledningen i
snii S)	tabellen.

Jordkablar i andra storlekar som uppfyller lokala standarder och säkerhetsföreskrifter kan också användas för jordning. Men SUNGROW kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador.

5.4 Krimpa OT/DT-terminalen

Krimpa OT/DT-terminalen



3. Hydraulisk tång 4. Värmepistol

Krav för aluminiumkablar

För aluminiumkablar, använd en koppar-aluminium-adapter för att undvika direktkontakt mellan kopparstaven och aluminiumkabeln.



Fig. 5-2 Anslutning av aluminiumkablar

1. Koppar-aluminium-adapter

2. Vingmutter

3. Aluminiumkabel

OBSERVERA

Se till att vald terminal står i direktkontakt med kopparstaven. Kontakta terminalens tillverkare om du upptäcker något problem.

Se till att kopparstaven inte står i direktkontakt med aluminiumtråden. Annars kan elektrokemisk korrosion uppstå som påverkar den elektriska anslutningens tillförlitlighet.

5.5 Extern skyddsjordanslutning

🛕 FARA

Elchock!

• Kontrollera att jordkabeln är tillförlitligt ansluten. Annars kan elstötar uppstå.

\Lambda VARNING

- Växelriktaren har ingen transformator vilket innebär att vare sig den negativa eller positiva elektroden på PV-strängen kan jordas. Annars kommer växelriktaren inte att fungera normalt.
- Anslut jordterminalen till den externa skyddsjordpunkten före anslutning av växelströmskabeln, PV-strängen och kommunikationskabeln.
- Den externa skyddsjordpunkten ger en tillförlitlig jordanslutning. Använd inte en felaktig jordledare för jordning, eftersom detta kan orsaka skador på produkten eller personskador.
- Beroende på lokala bestämmelser kan du även jorda PV-panelens underliggande konstruktion till samma jordpunkt (PE-balk) utöver lokala bestämmelser för åskskydd.

Den externa skyddsjordterminalen måste uppfylla minst ett av följande krav.

- Tvärsnittet på jordkabeln är minst 10 mm² för kopparkabel eller 16 mm² för aluminiumtråd. Tillförlitlig jordning rekommenderas på både den externa skyddsjordterminalen och jordningskontakten på växelströmssidan.
- Om tvärsnittet på jordkabeln är mindre än 10 mm² för kopparkabel eller 16 mm² för aluminiumtråd, se till att både den externa skyddsjordterminalen och jordningskontakten på växelströmssidan är tillförlitligt jordade.

Jordanslutningen kan göras på annat sätt om det sker i enlighet med lokala standarder och föreskrifter, och SUNGROW kan inte hållas ansvarigt för eventuella konsekvenser.

5.5.1 Krav för extern skyddsjordanslutning

Alla icke strömförande metalldelar och enhetshöljen i PV-elsystemet ska jordas, t.ex. PVfästen och växelriktarens hölje.

När det bara finns en växelriktare i PV-systemet ska den externa skyddsjordkabeln anslutas till en jordpunkt i närheten.

Om flera växelriktare används i PV-systemet ansluter du de externa skyddsjordsterminalerna på alla växelriktare och jordpunkterna på PV-modulfästena för att se till att anslutningarna till jordkablarna är potentialutjämnade (efter förhållandena på platsen).

5.5.2 Anslutningsprocedur

- Steg 1 Förbered kabeln och OT/DT-terminalen. Se "Krimpa OT/DT-terminalen".
- Steg 2 Ta bort skruven till jordterminalen och fäst kabeln med en skruvmejsel.



Steg 3 Applicera färg på jordterminalen för att skydda mot korrosion.

Jordskruvarna är fästa på växelriktarens sida vid leverans och behöver inte förberedas.

Det finns två jordterminaler. Använd minst en av dessa till att jorda växelriktaren.



i

- - Slutet

5.6 Anslutning av AC-kabeln

5.6.1 Krav för AC-sida



Växelriktaren får endast anslutas till elnätet med tillstånd från den lokala nätägaren.

Innan du ansluter växelriktaren till nätet måste du se till att spänning och frekvens i nätet motsvarar kraven. Se **"Tekniska uppgifter"**. Kontakta annars elbolaget för hjälp.

Växelströmsbrytare

En fristående kretsbrytare eller säkring bör installeras på växelriktarens output-sida för att säkerställa säker frånkoppling från elnätet.

Växelriktare	Rekommenderad spänning	Rekommenderad ström
SG25CX-P2	400 V	63 A
SG30CX-P2	400 V	63 A
SG33CX-P2	400 V	80 A
SG36CX-P2	400 V	80 A
SG40CX-P2	400 V	100 A
SG50CX-P2	400 V	125 A

A VARNING

Växelströmsbrytare ska installeras på växelriktarens utgångssida och på nätsidan för att säkerställa en säker frånkoppling från nätet.

- Avgör om en växelströmsbrytare med högre överspänningskapacitet krävs beroende på de faktiska omständigheterna.
- Anslut inte lokala belastningar mellan växelriktaren och växelströmsbrytaren.
- Flera växelriktare kan inte dela en växelströmsbrytare.

Jordfelsövervakningsenhet

Med en integrerad universell strömkänslig jordfelsövervakningsenhet kopplas växelriktaren omedelbart bort från elnätet när en felström med ett värde som överskrider gränsen detekteras.

Om en extern jordfelsbrytare (typ A rekommenderas) är obligatorisk, måste brytaren utlösas vid jordfelsström. Jordfelsbrytare med andra specifikationer kan också användas enligt lokal standard. Vi rekommenderar följande jordfelsbrytare.

Växelriktare	Rekommenderad jordfelsström
SG25CX-P2	300 mA
SG30CX-P2	300 mA

Växelriktare	Rekommenderad jordfelsström
SG33CX-P2	330 mA
SG36CX-P2	360 mA
SG40CX-P2	400 mA
SG50CX-P2	500 mA

Flera parallellkopplade växelriktare

Om flera växelriktare parallellkopplas till nätet måste du se till att det totala antalet växelriktare inte överstiger 30.

5.6.2 Krav för OT/DT-terminal

OT/DT-terminaler (ingång inte i leveransen) krävs för att fästa AC-kablar i plintanslutningen. Köp OT/DT-terminaler enligt följande krav.

OT/DT-terminaler för fasledning

• Specifikation: M8





OT/DT-terminal för PE-ledning

• Specifikation: M8

5.6.3 Anslutningsprocedur

- Steg 1 Koppla från AC-sidobrytaren och se till att den inte kan anslutas oavsiktligt.
- Steg 2 Ta ut AC-kopplingsdosan och lossa muttern. Ta bort tätningarna och välj en lämplig baserat på kabelns ytterdiameter. För nätverkskabeln genom vridmuttern, tätningen och sedan kopplingsdosan.



Ytterdiameter D (mm)	Tätningar
18 ~ 24	a+b+c
24 ~ 30	a+b
30 ~ 38	а

Steg 3 Förbered kabeln och krimpa OT/DT-terminalen.



Steg 4 Ta bort AC-skyddslocket.



Steg 5 Fäst ledningarna på motsvarande terminaler. Dra försiktigt kabeln bakåt för att kontrollera att den sitter fast ordentligt.

OBSERVERA

Notera terminallayouten på blocket. Anslut inte fasledningarna till PE-terminalen eller N-terminalen. Detta kan leda till permanenta skador på växelriktaren.





Steg 6 Fäst kopplingsdosan.



OBSERVERA

Kontrollera att kopplingsdosan är korrekt monterad. Annars kan AC-sidans vattenintrångsskydd påverkas och förlusten som orsakas täcks inte av garantin.



Steg 7 Dra försiktigt kabeln bakåt för att kontrollera att den sitter fast ordentligt och vrid muttern medurs.



- - Slutet

5.7 Anslutning av DC-kabeln

🔥 FARA

PV-strängen genererar dödlig högspänning när den utsätts för solljus.

• laktta alla säkerhetsanvisningar som anges i relevanta dokument om PVsträngar.

A VARNING

- Se till att PV-systemet är väl isolerat mot jord innan du ansluter det till växelriktaren.
- Se till att den maximala likspänningen och den maximala kortslutningsströmmen för varje sträng inte överstiger tillåtna värden för växelriktaren som anges i "Tekniska data".
- Kontrollera positiv och negativ polaritet för PV-strängarna och anslut PV-kopplingarna till motsvarande terminaler först när korrekt polaritet kontrollerats.
- Under installationen och driften av växelriktaren ska du se till att solcellssträngarnas positiva eller negativa elektroder inte kortsluts till marken. Annars kan en växel- eller likströmskortslutning uppstå, vilket kan leda till skador på utrustningen. Eventuell skada som uppstår på detta sätt täcks inte av garantin.
- Ljusbågar eller övertemperatur för kopplingarna kan inträffa om DC-kopplingarna inte sitter ordentligt. Eventuell förlust som uppstår på detta sätt täcks inte av garantin.
- Om kablarna på DC-ingången ansluts omvänt eller om de positiva och negativa terminalerna för olika MPPT: er är kortslutna mot jord samtidigt, medan likströmsbrytaren är i läget "ON", vänta. Annars kan detta leda till skador på växelriktaren. Vrid likströmsbrytaren till "OFF" och ta bort DC-kopplingen för att justera polariteten när strängarnas strömstyrka understiger 0,5 A.
- Använd de DC-kontakter som medföljer produkten för DC-kabelanslutning. Användning av inkompatibla DC-kontakter kan leda till allvarliga konsekvenser, och skador på enheten täcks inte av garantin.
- Växelriktare stöder inte full parallellkoppling av strängar (full parallellkoppling syftar på en anslutningsmetod där strängar ansluts parallellt och sedan ansluts separat till växelriktaren).
- Anslut inte en PV-sträng till flera växelriktare. Annars kan detta leda till skador på växelriktarna.

OBSERVERA

Följande krav beträffande PV-strängens anslutning måste uppfyllas. Annars kan det orsaka oåterkalleliga skador på växelriktaren, vilket inte täcks av garantin.

- Blandad användning av PV-moduler av olika märken eller modeller i en MPPTkrets, eller PV-moduler med olika orientering eller lutning i en sträng, kanske inte skadar växelriktaren, men kommer att leda till att systemet fungerar dåligt!
- När inspänningen ligger mellan 1 000 V och 1 100 V går växelriktaren in i standby-läge. Växelriktaren återgår till körläge när spänningen återgår till spänningsintervallet för MPPT-drift, nämligen 160 V till 1 000 V.

OBSERVERA

Observera följande när du lägger ut kablar på plats:

- Den axiella spänningen på PV-kontakterna får inte överstiga 80 N. Undvik axial kabelspänning på kontakten under lång tid vid fältkontakter.
- Radiella spänningar eller vridmoment får inte genereras på PV-kontakterna. Det kan orsaka fel på kopplingens vattentäthet och minska kopplingens tillförlitlighet.
- Lämna minst 50 mm utrymme för att undvika att den yttre kraft som genereras av kabelns böjning påverkar den vattentäta prestandan.
- Se kabeltillverkarens specifikationer för minsta böjningsradie för kabeln. Om böjningsradien som krävs understiger 50 mm, se till att ändå reservera 50 mm. Om mer än 50 mm krävs, se till att reservera minsta radien som krävs vid dragningen.

5.7.1 PV-ingångskonfiguration

- Som visas i illustrationen nedan, är växelriktaren försedd flera PV-ingångar och varje ingång är försedd med en MPP-spårare.
- Varje PV-ingång är helt oberoende och har en egen MPPT. Detta innebär att strängstrukturen för olika PV-ingångar kan skilja sig åt, inklusive PV-modultyp, antal PV-moduler i varje sträng, vinkel och installationsriktning.
- Maximalt två PV-strängar kan anslutas till en MPPT. För bästa användning av PV-effekt bör det vara samma typ, antal, vinkel och riktning för PV-modulerna som ansluts till samma MPPT.



Fig. 5-4 PV-ingångskonfiguration

Innan du ansluter växelriktaren till PV-ingångarna, måste specifikationerna i följande tabell uppfyllas:



Gräns för tomgångsspänning	Max ström för ingående anslutning
1 100 V	20 A

5.7.2 Montering av PV-anslutningar

FARA

i

Högspänning kan förekomma i växelriktaren!

- Kontrollera att alla kablar är spänningslösa innan någon elektrisk åtgärd utförs.
- Anslut inte växelströmbrytaren förrän den elektriska anslutningen är klar.

SUNGROW tillhandahåller PV-anslutningar i leveransen för snabbkoppling av PVingångar. Använd endast medföljande kontakt eller kontakt med samma skyddsnivå för att bibehålla IP66-klassning.

Steg 1 Skala av 8 ~ 10 mm av isoleringen på vardera likströmskabel.



Steg 2 Sätt ihop kabelns ändar med krymptången.



1: Positiv klämkontakt

2 : Negativ klämkontakt

Steg 3 Dra kabeln genom kabelanslutningen och för in klämkontakten i isolatorn tills det knäpper till. Dra försiktigt kabeln bakåt för att kontrollera att den sitter fast ordentligt.





Steg 4 Dra åt kabelanslutningen och isolatorn.



Steg 5 Kontrollera att kopplingen har rätt polaritet.

OBSERVERA

Om PV-polariteten läggs om, kommer växelriktaren att hamna i larmläge eller felläge och kommer inte att fungera normalt.

- - Slutet

5.7.3 Installera PV-koppling

Steg 1 Kontrollera att likströmsvredet står på "OFF". Vrid annars det till "OFF".



Steg 2 Kontrollera att kopplingen för PV-strängen har rätt polaritet och e till att tomgångsspänningen under inga omständigheter överstiger växelriktarens gräns på 1 100 V.



Steg 3 Anslut PV-kopplingarna i motsvarande terminaler tills det hörs ett klickljud.



- Steg 4 Följ föregående steg för att ansluta PV-kopplingarna för andra PV-strängar.
- Steg 5 Förslut oanvända PV-terminaler med terminallock.
 - - Slutet

5.8 Kommunikationsanslutning

5.8.1 Anslutning av trådlös kommunikationsmodul (tillval)

Installera den trådlösa kommunikationsmodulen i kommunikationsgränssnittet med märkningen COM1 längst ner på växelriktaren.



*Bilden visas endast som referens. Den faktiska produkten kan skilja sig.

OBSERVERA

När kommunikationsmodulen används ska du inte samtidigt ansluta växelriktaren till en tredjeparts datalogg via RS485.



För mer detaljerad information om montering och konfiguration av modulen, se handboken som medföljer modulen.

5.8.2 Anslutning av WiNet-S (tillval)

WiNet-S-modulen fungerar med ethernetkommunikation och WLAN-kommunikation. Det rekommenderas ej att båda kommunikationsmetoderna används samtidigt. Se snabbguiden för WiNet-S-modulen för detaljer. Skanna följande QR-kod för snabbguiden.



5.8.2.1 Ethernetkommunikation

Steg 1 (Valfritt) Skala av isoleringsskiktet på kommunikationskabeln med en skaltång för ethernet och för ut motsvarande signalkablar. Montera den skalade kommunikationskabeln i en RJ45-kontakt i rätt ordning och använd klämtången.



Steg 2 Skruva loss muttern ur kommunikationsmodulen och ta ur den inre tätningsringen.



Steg 3 Skruva loss huset ur kommunikationsmodulen.



Steg 4 För nätverkskabeln genom muttern och packningen. Led sedan kabeln genom förseglingen. För slutligen in kabeln genom huset.



Steg 5 Sätt i RJ45-kontakten i den främre kontakten tills det hörs ett klick och dra åt huset. Montera packningen och fäst muttern.



Steg 6 Avlägsna det vattentäta locket från **COM1**-terminalen och installera WiNet-S.



Steg 7 Skaka den försiktigt för hand för att avgöra om den sitter ordentligt.

- - Slutet

5.8.2.2 WLAN-kommunikation

- Steg 1 Avlägsna det vattentäta locket från **COM1**-terminalen.
- Steg 2 Installera modulen. Skaka den försiktigt för hand för att avgöra om den sitter ordentligt, enligt illustrationen nedan.





Steg 3 För konfigurering, se guiden som levererades med modulen.

- - Slutet

5.8.3 RS485-anslutning

När endast en växelriktare används kan RS485-kopplingen anslutas till en extern enhet för kommunikationer, enligt följande illustration.



Om det finns flera växelriktare kan alla växelriktarna kopplas via RS485-kablar i en daisychain, enligt följande illustration.



5.8.3.1 Sätta ihop COM-anslutningen

i

SUNGROW samarbetar med flera leverantörer för kommunikationsanslutningar, och ibland kan två olika typer av kommunikationsanslutningar levereras. Båda anslutningarna är kopplade på samma sätt, och den faktiska produkten fungerar identiskt.



Steg 1 Skruva av muttern från kopplingen.



Steg 2 Ta ut plintanslutningen.



Steg 3 Ta bort tätningen och för kabeln genom genomföringen.



Steg 4 Skala kabelhöljet och isoleringslagret.



Steg 5 Koppla ledningarna i **RS485**-terminalen enligt etiketterna på undersidan av växelriktaren.



Steg 6 Försök dra i ledningarna för att kontrollera att de sitter fast ordentligt.

Steg 7 Sätt in plintanslutningen tills det knäpper till med ett hörbart klickljud.



Steg 8 Fäst muttern.

- - Slutet

5.8.3.2 Installera COM-kopplingen

Steg 1 Avlägsna det vattentäta locket från COM-terminalen.



Steg 2 För in COM-anslutningen i **COM**-terminalen på undersidan av växelriktaren tills det hörs ett klickljud.



- - Slutet

5.8.4 Anslutning av Smart Energy Meter

Växelriktaren kan tillhandahålla exportkontroll men kräver i sådant fall en extern smart mätare. Exportkontrollen har inte testats enligt AS/NZS 4777.2:2020.

Växelriktaren är försedd med en inmatningsbegränsning för att uppfylla kraven i vissa nationella standarder eller nätstandarder gällande utmatning vid anslutningspunkten till nätet. För inställning av begränsning, se avsnitt "7.3.2 Inloggningsprocedur"

Kontakta SUNGROW för att säkerställa att Smart Energy Meter-modellen finns tillgänglig lokalt.



Detta avsnitt beskriver främst kabelanslutningarna på likriktarsidan. Se snabbguiden som medföljer Smart Energy Meter för anslutningarna på mätarsidan.

Procedur

För detaljerad information om Smart Energy Meter-kabeln, se avsnitt "5.8.3 RS485anslutning". Koppla ledningarna i **Meter**-terminalen enligt etiketterna på undersidan av växelriktaren.

OBSERVERA

Energimätaren används huvudsakligen för att upptäcka strömmens riktning och styrka. Uppgifterna från energimätaren får inte användas för fakturering.

5.8.5 Torrkontaktanslutning

OBSERVERA

Torrkontaktkablar måste ha ett tvärsnitt på 1 mm² till 1,5 mm². Anslutningsproceduren för torrkontakten motsvarar den för RS485plintanslutningen.

5.8.5.1 Torrkontaktfunktion

Anslutningsmetoden för torrkontakter liknar den för RS485-plintanslutningen.

DI-terminal (nödstopp, torrkontakt): Torrkontakten kan konfigureras som en nödstoppskontakt.

Om DI-kontakten och PGND-kontakten kortsluts av en externt styrd brytare (den externa brytaren kan konfigureras som normalt öppen eller normalt stängd), stoppar växelriktaren omedelbart.

NS-terminal: NS-skydd används för närvarande på tyska marknaden. För anläggningar på mer än 30 kVA, kan växelriktarterminaler med NS-skydd användas i daisychain med externt NS Protection Relay (externt NS-skyddsrelä) för att åstadkomma nödstopp när NS-skyddsreläet ändrar torrkontakttillstånd på grund av att elnätet har onormalt drifttillstånd.

NS-skydd (inklusive passivt giltigt)) kan ställas in. Om NS-skydd har aktiverats i iSolarCloud fungerar växelriktarna normalt när DI-kontakten och PGND-kontakten kortsluts av en externt styrd brytare, och växelriktaren nödstoppas om DI-kontakten och PGND-kontakten kopplas från.

0

Torrkontakterna har endast stöd för passiva brytare.

När du drar ledningar till DI-torrkontakter måste du se till att den maximala ledningssträckan uppfylla kraven i "10.2 Ledningssträcka för DI torrkontakt".

DO-terminal (felsignal, torrkontakt): Reläet kan ställas in att skicka felsignaler och användaren kan konfigurera det som en normalt öppen kontakt (COM och NO).

Använd LED-lampor eller annan utrustning för att indikera om växelriktaren är i felläge. Enheter anslutna till reläet ska uppfylla relaterade krav:

Krav för AC-sida	Krav för DC-sida
Maxspänning: 250 VAC	Maxspänning: 30 VDC
Maxström: 5 A	Maxström: 5 A

5.8.5.2 Ledningsprocedur

För detaljerad information om DI/DO-kabeln, se avsnitt "5.8.3 RS485-anslutning". Koppla ledningarna i **DI/DO**-terminalen enligt etiketterna på undersidan av växelriktaren.

5.8.6 DRM-anslutning

DRM och rundstyrning har bara stöd för en funktion åt gången.

DRM

I Australien och Nya Zeeland har växelriktaren har stöd för demand response-lägen enligt standarden AS/NZS 4777.

Följande illustration visar ledningarna mellan växelriktaren och extern DRED.



Tab. 5-5 Metod för att fastställa DRM:er

Läge	Fastställd av kortslutna terminaler på växelriktaren	Brytardrift på extern DRED
DRM0	R och C	Stäng S1 och S5

0

Aktivera DRM-funktionen i iSolarCloud-appen. Kontakta främst din distributör om du upptäcker något problem. Kontakta SUNGROW om problemet kvarstår.

DRM-funktionen fungerar endast med enheter i Australien och Nya Zeeland.

Rundstyrning

I Tyskland använder nätverksföretaget en rundstyrningsmottagare för att omvandla nätets dispatching-signal och skicka den som en torrkontaktssignal.

Kopplingen för den torra kontakten till rundstyrningsmottagaren visas i figuren nedan:



Tab. 5-6 Metod för att fastställa DI-läge

S1	S2	S3	S4	Brytardrift på extern RCR	Utgående ström (i % av max utgående växelström)
0	0	0	0	Ingen	100%
1	0	0	0	Stäng S1	100%
0	1	0	0	Stäng S2	60%

SUNGROW

S1	S2	S3	S4	Brytardrift på extern RCR	Utgående ström (i % av max utgående växelström)
0	0	1	0	Stäng S3	30%
1	1	0	0	Stäng S1 och S2	0 % (bortkopplat från nät)

5.8.6.1 Sätta ihop COM-anslutningen



SUNGROW samarbetar med flera leverantörer för kommunikationsanslutningar, och ibland kan två olika typer av kommunikationsanslutningar levereras. Båda anslutningarna är kopplade på samma sätt, och den faktiska produkten fungerar identiskt.

Steg 1 Skruva av muttern från kopplingen.



Steg 2 Ta ut plintanslutningen.



Steg 3 Ta bort tätningen och för kabeln genom genomföringen.



Steg 4 Avlägsna kabelhöljet 7 mm-10 mm.



Steg 5 Koppla ledningarna i motsvarande terminal enligt etiketterna på undersidan av växelriktaren.



Steg 6 Försök dra i ledningarna för att kontrollera att de sitter fast ordentligt.

Steg 7 Sätt in plintanslutningen tills det knäpper till med ett hörbart klickljud.





Steg 8 Fäst muttern.

- - Slutet

5.8.6.2 Installera COM-kopplingen

Steg 1 Avlägsna det vattentäta locket från COM-terminalen.



Steg 2 För in COM-anslutningen i **COM**-terminalen på undersidan av växelriktaren tills det hörs ett klickljud.



- Steg 3 Försök dra i ledningarna för att kontrollera att de sitter fast ordentligt.
- Steg 4 Anslut andra änden till DRED/rundstyrningsmottagaren.

- - Slutet

6 Driftsättning

6.1 Inspektera före driftsättning

Kontrollera följande innan du startar växelriktaren:

- All utrustning har installerats pålitligt.
- Likströmsbrytare och växelströmsbrytare är i läget "OFF" (från).
- Jordkabeln är ansluten på ett korrekt och pålitligt sätt.
- AC-kabeln är ansluten på ett korrekt och pålitligt sätt.
- DC-kabeln är ansluten på ett korrekt och pålitligt sätt.
- · Kommunikationskabeln är ansluten på ett korrekt och pålitligt sätt.
- De tomma terminaler har förseglats.
- Det finns inga främmande föremål, t.ex. verktyg, kvar ovanpå maskinen eller i kopplingsdosan (om det finns någon sådan).
- Växelströmsbrytaren har valts i enlighet med kraven i den här handboken och lokala standarder.
- Alla varningsskyltar och -etiketter är hela och läsbara.

6.2 Driftsättningsprocedur

Fortsätt enligt följande för att slå på växelriktaren för första gången om alla punkter nämnda ovan följer kraven.

Steg 1 Vrid likströmsvredet till "ON". Lampan blinkar långsamt blått.

OBSERVERA

- Följ strikt den föregående sekvensen. Annars kan produkten skadas och förlusten täcks inte av garantin.
- Om DC-sidan är strömförsörjd medan AC-sidan inte är det, kan växelriktarindikatorn bli röd och växelriktaren rapporterar ett fel med namnet "Grid Power Outage" (elnätsströmavbrott) (felinformationen kan visas i iSolarCloud-appen, se "Records" (register) för mer information). Felet avhjälps automatiskt när växelströmsbrytaren mellan växelriktaren och nätet sluts.
- Innan du stänger växelströmsbrytaren mellan växelriktaren och elnätet ska du använda en multimätare som är inställd på växelströmsväxeln för att se till att växelspänningen ligger inom det angivna intervallet. Annars kan detta leda till skador på växelriktaren.

- Steg 2 Stäng växelströmbrytaren mellan växelriktaren och elnätet.
- Steg 3 Installera iSoladCloud-appen, se "7.2 Installera appen" för mer information.
- Steg 4 Ställ in de initiala skyddsparametrarna i iSolarCloud-appen när växelriktaren ansluts till nätet första gången (se steg 4 i "7.3.2 Inloggningsprocedur" för mer information). Växelriktaren kommer fungera normalt om bestrålnings- och nätvillkoren uppfyller kraven.
- Steg 5 Startsidan visas automatiskt när inställningen har slutförts. Lampan lyser konstant blått och växelriktaren är nu i nätanslutet läge.

- - Slutet
7 iSolarCloud-appen

7.1 Kort introduktion

Appen iSolarCloud kan kommunicera med växelriktaren via Bluetooth, för underhåll av växelriktaren. Användare kan använda appen för att visa grundläggande information, larm och händelser, ställa in parametrar, hämta loggfiler osv.



Skärmbilder i den här handboken är tagna i Androidsystemet, version 2.1.6, faktiska gränssnitt kan se annorlunda ut.

7.2 Installera appen

Metod 1

Hämta och installera appen från någon av följande appbutiker:

- MyApp (Android, Kinas fastland)
- Google Play (Android, övriga platser)
- App Store (iOS)

Metod 2

Skanna följande QR-kod för att hämta och installera appen.



Appens ikon läggs på startsidan efter installationen.





7.3 "Login" (logga in)

7.3.1 Krav

Följande krav måste uppfyllas:

- AC- eller DC-sidan av växelriktaren är aktiv.
- Mobiltelefonen befinner sig inom fem meter från växelriktaren utan några mellanliggande hinder.
- Bluetooth är aktivt på mobiltelefonen.



Växelriktaren kan endast parkopplas till en telefon i taget via Bluetooth.

7.3.2 Inloggningsprocedur

- Steg 1 Öppna appen så visas inloggningssidan. Tryck på **Local Access** längst ner på sidan för att gå till nästa sida.
- Steg 2 Upprätta Bluetooth-anslutningen på några av följande två sätt. Anslutningen har upprättats om LED-indikatorn blinkar blått.
 - Skanna QR-koden på växelriktarens sida för att upprätta en Bluetooth-anslutning.
 - Tryck på "Manual connection" (Manuell anslutning) och välj "Others" (Övriga) längst ner. Bluetooth-skärmen öppnas automatiskt, där du kan välja växelriktaren som ska anslutas med serienumret på namnskylten på sidan.



Fig. 7-1 Bluetooth-anslutning

Steg 3 Öppna gränssnittet för identitetsbekräftelse när Bluetooth-anslutningen upprättats.

A

IDENTITY VERI	FICATION
	✓ B2210504867 \$
Account	
user	
Password	
	يكر
🛃 Remember Me	
VE	RIFICATION

Fig. 7-2 Login (logga in)

Kontot är "user", och lösenordet är "pw1111" eller "111111". Byt lösenord av säkerhetsskäl.

Om du behöver ställa in växelriktarens parametrar rörande nätskydd och nätstöd kontaktar du din distributör för åtkomst till ett avancerat konto och tillhörande lösenord. Kontakta SUNGROW om distributören inte kan tillhandahålla nödvändig information.

Steg 4 Om växelriktaren inte har initierats kommer du till gränssnittet för snabbinställningar av skyddsparametrar.



Fig. 7-3 Skyddsparameter vid initiering

OBSERVERA	
Country/Region måste vara inställd på det land växelriktaren är installerad i. nars kan växelriktaren rapportera fel.	An-

Steg 5 Ställ även in internetleverantör och nättyp om landet är inställt på Australien. Tryck på **Power Company** för att välja rätt elbolag.



Fig. 7-4 Elbolag vid initiering

Bilden visas endast som referens. Se det faktiska gränssnittet för nätleverantörer som stöds.

Nätleverantör	Nättyp
AS/NZS 4777.2:2015	1
AS/NZS 4777.2:2020 Australien A	/
AS/NZS 4777.2:2020 Australien B	1
AS/NZS 4777.2:2020 Australien C	/
ENERGEX och Ergon Energy	 STNW1170: enfas < 10 kVA och trefas < 30 kVA
	• STNW1174 :30 kVA < PN ≤ 1500 kVA
Endeavour Energy	MDI 0043
Ausgrid	NS194
Jemena	 ≤ 10 kVA per fas (eller 30 kVA per trefas)
	• ELE GU 0014: 30–200 kVA
CitiPower och Powercor	 ≤ 5 kVA för enfas och 30 kVA för trefas > 30 kVA trefas
United Energy	 UE-ST-2008.1: ≤ 10 kW för enfas och 30 kW för trefas
	• UE-ST-2008.2: > 30 kVA trefas
PowerWater	Meddelande om distribuerad produktion,
	solcellssystem:2020

Tab. 7-1 Uppgifter om elbolag

Nätleverantör	Nättyp
SA Power Networks	 TS129-2019: < 10 kW för enfas och 30 kW för trefas
	• TS130-2017: > 30 kW & ≤ 200 kW
	• TS131-2018: > 200 kW
Horizon Power	• HPC-9DJ-13-0001-2019: ≤ 10 kVA för enfas och 30 kVA för trefas
	• HPC-9DJ-13-0002-2019: > 30 kVA & ≤1 MVA
westernpower	EDM # 33612889-2019
AusNet Services	Grundläggande mikrodistribuerad produktion:2020

För överensstämmelse med AS/NZS 4777.2:2020 väljer du Australien A/B/C. Kontakta din elnätsoperatör för att få veta vilken region du ska använda.

Steg 6 Inmatningsbegränsningens funktion är att kontrollera hur mycket el som anläggningen injicerar i anläggningen. I vissa situationer kallas den här funktionen även **Export limitation** eller **Zero export**. Inmatningsbegränsningens funktion kräver användning av Smart Energy Meter. Utan Smart Energy Meter är inmatningsbegränsningen inte tillgänglig.

FEED-IN LIMITATION	
Feed-in Limitation	
Feed-in Limitation Value	
Feed-in Limitation Ratio 0.0 %	

Tab. 7-2 Beskrivning av parametrarna för inmatningsbegränsningen

Parameter	Standardvärde	Intervall
Feed-in Limitation	Släckt	På/Av
Feed-in Limitation Value	0,00 kW	0 ~ max. uteffekt för växelström
Feed-in Limitation Ratio	0.0%	0 ~ 100 %×Aktiv överbelastningstakt*

*Aktiv överbelastningstakt för SG30CX-P2 i Tyskland, Belgien, Österrike, Ukraina och Danmark är 1 och i andra regioner är den 1,1. Aktiv överbelastningstakt för SG25/33/36/40/ 50CX-P2 är 1,1.

- Steg 7 När inställningarna är klara trycker du på **TUNR ON DEVICE** i övre högra hörnet för att initiera enheten. Appen skickar startinstruktioner och enheter startar upp.
- Steg 8 Om växelriktaren är initierad, återgår appen automatiskt till startsidan.

- - Slutet

7.4 Funktionsöversikt

Appen innehåller parametrar för visning och inställning av funktioner, enligt följande illustration.



Fig. 7-5 Trädkarta för appens funktioner

7.5 Home (start)

Efter att du loggat in är detta startsidan:





Fig. 7-6 Startsida

Tab. 7-3 Beskrivning av startsidan

Nr	Benämning	Beskrivning	
1	Datum och tid	Systemdatum och -tid för växelriktaren	
2	Växelriktarens	Aktuell driftstatus för växelriktaren. För mer information, se	
	status	"Tab. 7-4 Beskrivning av växelriktarens status".	
2	PID-funktionens	Aktuell status för PID-funktionen. För mer information, se	
3	status	"Tab. 7-5 Beskrivning av PID-status"	
4 Kraftflödest		Visar PV-elproduktion, inmatningskraft osv. Linjen med en	
	Kraftflödestabell	pil indikerar energiflödet mellan anslutna enheter och pilen	
		indikerar riktning.	
5 Elproduktion	Elproduktion	Dagens elproduktion och växelriktarens samlade	
5	Liproduktion	elproduktion	
e	Real-time power	Vävelriktarens utgående elkraft	
0	(realtidskraft)		
		Kurva som visar ändring i elproduktion mellan 05.00 och	
7	Kraftkurva	23.00 varje dag	
		(Varje punkt på kurvan är aktuell kraft i form av procent av	
		nominell kraft)	
8	Navigationsfält	Inklusive "Start", "Driftinfo", "Register" och "Mer".	

Tab. 7-4 Beskrivning av växelriktarens status	
Tab. 7-4 Beskrivning av vaxeiriktarens status	

Status	Beskrivning		
	Efter strömsättning spårar växelriktaren PV-enheternas högsta kraft-		
Drift	punkt (MPP) och omvandlar DC-ström till AC-ström. Detta är det nor-		
	mala driftläget.		
Stopp	Växelriktaren är stoppad.		
Truck för att	Växelriktaren stoppar när du trycker på "Stopp" i appen. Detta innebär		
stänga av	att växelriktarens interna DSP stoppar. Starta om växelriktaren via ap-		
Stanga av	pen vid behov.		
Standby	Växelriktaren övergår till standbyläge när DC-sidan inmatning är otill-		
	räcklig. I det här läget väntar växelriktaren under standbytiden.		
Initial standby	Växelriktaren är i initialt standbyläge vid start.		
Starta	Växelriktaren initieras och synkroniseras med elnätet.		
Varning vid	Varningsinformation har registrerats.		
körning			
Effektreducer-	Växelriktaren aktiverar effektreducering pga miljöomständigheter som		
ing aktiv	temperatur eller höjd över havet		
Dispatchkörn-			
ing			
	Om ett fel inträffar kommer växelriktaren automatiskt stoppa och akti-		
Avstängning	vera AC-reläet. Felinformationen visas i appen. Om felet åtgärdas inom		
	återhämtningstiden, kommer växelriktaren automatiskt återgå i drift.		

Tab. 7-5 Beskrivning av PID-status

Status	Beskrivning	
PID-återställn-	Vävaleiletaran utfär DID åtaratällning aletive	
ing aktiv	vaxeinktaren uttor PiD-aterstaining aktivt.	
Onormal PID	Onormal ISO-impedans eller onormal PID-funktion har registrerats efter	
	att PID-funktionen aktiverats.	

Om växelriktaren kör onormal visas larm- eller felikonen Användaren kan trycka på den här ikonen för att öppna larm- eller felgränssnittet för att visa detaljerad information och korrigerande åtgärder.

7.6 Driftinformation

Tryck på **Run Information** i navigationsfältet för att öppna skärmen som visar driftinformation och dra den skärmen uppåt för att visa detaljerad information. Driftinformation inkluderar information om PV, växelriktare, in- och utmatning osv.

Klassifika- tion	Parameter	Beskrivning	
PV-	Sträng n spänning	Ingångsspänning för sträng n	
information	Sträng n ström	Ingångsström för sträng n	
	Total körtid mot		
	elnätet	1	
	Daglig körtid mot elnätet	1	
	Negativ spänning till	Värde för negativ spänning mot jord, växelrikta-	
	jord	rens DC-sida	
Växelriktar-	Busspänning	Spänning mellan de positiva och negativa polerna på växelriktarens DC-sida	
information	Intern lufttemperatur	1	
	Systemets isolationsresistans	Isoleringsresistans för ingångssidan till skyddsjord	
	Landsinformation	/	
	Effektbegränsnings-		
	läge	1	
	Reaktivt effektläge	/	
	Total DC-kraft	Total kraft in, DC-sidan	
Inmatning	MPPT x spänning	Ingångsspänning för MPPT x	
	MPPT x ström	Ingångsström för MPPT x	
	Daglig elproduktion	/	
	Månatlig	1	
	elproduktion		
	Årlig elproduktion	1	
	Total aktiv effekt	Aktuellt aktivt effektvärde för växelriktaren	
	Total reaktiv effekt	Aktuellt reaktivt effektvärde för växelriktaren	
	Total skenbar effekt	Aktuellt skenbart effektvärde för växelriktaren	
Utmatning	Total effektfaktor	Effektfaktor för växelriktarens AC-sida	
ounduring	Nätfrekvens	Frekvens för växelriktarens AC-sida	
	A–B-ledningens		
	spänning	_	
	B-C-ledningens	l edningens spänning	
	spänning		
	C–A-ledningens		
	spänning		
	Fas A ström	Fasström	

Tab. 7-6 Driftinformation

Klassifika- tion	Parameter	Beskrivning
	Fas B ström	
	Fas C ström	

7.7 Records (register)

Tryck på **Records** i navigationsfältet för att öppna gränssnittet som visar händelseregistret, enligt följande illustration.



Fig. 7-7 Records (register)

Fellarmsregister

Tryck på Fault Alarm Record för att öppna gränssnittet som visas i följande illustration.



Fig. 7-8 Fellarmsregister



Tryck på 🛅 för att välja ett tidssegment och visa motsvarande register.

Växelriktaren kan spara upp till 400 av de senaste händelserna.

Välj en av posterna i listan och tryck på registret för att visa detaljerad felinformation, enligt följande illustration.



Fig. 7-9 Detaljerad information om fellarm

Produktionsregister

Tryck på **Yield Record** för att öppna gränssnittet som visar daglig elproduktion, enligt följande illustration.



Fig. 7-10 Kraftkurva

Appen visar register för elproduktion på olika sätt, inklusive diagram över daglig elproduktion, histogram över månatlig elproduktion, årlig elproduktion och total elproduktion.

Tab.	7-7	Förklaring	av	produktionsregister
------	-----	------------	----	---------------------

Parameter	Beskrivning
Kroftkume	Visar elproduktion från 05.00 och 23.00 under en dag. Varje punkt
Kraitkurva	på kurvan är aktuell kraft i form av procent av nominell kraft.
Dagligt elproduk-	Viens eleseduktion vario das under dan aktuelle månaden
tionshistogram	visar elproduktion varje dag under den aktuella manaden.

Parameter	Beskrivning
Månatligt elproduk-	Vicer eleraduktion verie månad under ett år
tionshistogram	
Årligt elproduktion-	Vicer elereduktion verie år
shistogram	

Tryck på tidsfältet längst upp i gränssnittet för att välja ett tidssegment och visas motsvarande kraftkurva.

Svep åt vänster för att kontrollera elproduktionshistogram.

Händelseregister

Tryck på **Event Record** för att visa händelseregisterlistan.



Klicka på 🛅 för att välja ett tidssegment och visa motsvarande register. Växelriktaren kan spara upp till 400 av de senaste händelserna.

7.8 More (mer)

Tryck på **More** i navigationsfältet för att öppna motsvarande gränssnitt, enligt följande illustration.



Fig. 7-11 More (mer)

7.8.1 System Parameters (systemparametrar)

Tryck på **Settings**→**System Parameters** för att nå motsvarande gränssnitt, enligt följande illustration.

< BACK			
SYSTEM PARAMETERS			
Boot Shutdown			
Boot			
Date Setting			
2021-11-11			
Time Setting			
14:19:04			
Software Version 1			
LCD_AGATE-S_VTI_VDI_A			
Software Version 2			
MDSP_AGATE-S_VIT_VIT_A			

Fig. 7-12 System Parameters (systemparametrar)

* Bilden visas endast som referens.

Start/Avstängning

Tryck på **Boot/Shutdown** (Starta/stäng av) för att skicka start-/avstängningsinstruktionen till växelriktaren.

Datuminställning/Tidsinställning

Det är mycket viktigt att klockan i systemet är korrekt. Fel tidsinställningar påverkar dataloggar och elproduktion. Klockan är i 24-timmars format.

Software Version (programvaruversion)

Versionsinformation för den aktuella fasta programvaran.

7.8.2 Operation Parameters (driftparametrar)

Körtid

Tryck på **Settings→Operation Parameters→Running Time** för att gå in på motsvarande gränssnitt.



Fig. 7-13 Körtid

PID Parameters (PID-parametrar)



PID-funktionen kanske inte är tillämplig i vissa områden. För mer information, kontakta SUNGROW.

Tryck på **Settings→Operation Parameters→PID Parameters** för att gå in på motsvarande gränssnitt.

< BACK	
PID PARAMETERS	
PID Recovery	
Clear PID Alarm	
PID Scheme Apply Positive Voltage	

Fig. 7-14 PID Parameters (PID-parametrar)

Tab. 7-8 Beskrivning av PID-parametrar

Parameter	Beskrivning
PID återställning	Aktivera/inaktivera PID-återställningsfunktionen för natt. När den
T ID-aterstallining	aktiverats körs den mellan 22.00 och 05.00 som standard.
	Om onormal ISO-impedans eller undantag i PID-funktionen regis-
Clear DID alarm	treras vid körning av en PID-funktion, rapporterar växelriktaren
(återetäll DID Jarm)	onormal PID och uppmanar användaren att vidta åtgärder. Rensa
(aterstall PID-lann)	larmrapporten med den här parametern när problemen har
	åtgärdats.
PID Scheme (PID-	Tillämpa negativ eller positiv spänning.
schema)	

AFCI-parametrar



AFCI-funktionen kanske inte är tillämplig i vissa områden. För mer information, kontakta SUNGROW.

Tryck på **Settings→Operation Parameters→AFCI Parameters** för att komma till motsvarande skärm där du kan ställa in AFCI-parametrar.

< BACK	
AFCI PARAMETERS	
AFCI Activation	
AFCI Self-test	
Clear AFCI Alarm	

Fig. 7-15 AFCI-inställning

Regular Parameters (vanliga parametrar)

Tryck på **Settings→Operation Parameters→Regular Parameters** för att komma till motsvarande skärm där du kan ställa in vanliga parametrar.

< васк	
REGULAR PARAMETERS	
NS Protection(Passive Valid)	

Fig. 7-16 Inställning av Regular Parameters (vanliga parametrar)

7.8.3 Effektregleringsparametrar

Active Power Regulation (aktiv effektreglering)

Tryck på Settings→Power Regulation Parameters→Active Power Regulation för att gå in på skärmen, som visat i följande figur.

< back	
ACTIVE POWER REGULATION	
Active Power Soft Start after Fault	
Active Power Soft Start Time after Fault 600 s	
Active Power Gradient Control	
Active Power Decline Gradient 39 %/min	
Active Power Rising Gradient 39 %/min	
Active Power Setting Persistence	
Active Power Limit	
Active Power Limit Ratio	
Shutdown When Active Power Limit to 0%	
Active Overload Switch	

Fig. 7-17 Active Power Regulation (aktiv effektreglering)

Tab. 7-9 Active Power Regulation (aktiv effektreglering)

Paramotor	Definition/Beskrivning av	Intorvall
Parameter	inställning	intervali
Active power soft start	Brytaren för att aktivera/inakti-	Aktivera/inaktivera
after fault	vera mjukstartsfunktionen med	
	strömmen påslagen efter ett	
	fel inträffat.	
Active power soft start	Tid som mjukstarten tar på sig	1 s~1 200 s
time after fault	för att öka effekten från 0 till	
	100 % nominell effekt.	
Active power gradient	Brytare för att aktivera/inakti-	Aktivera/inaktivera
control	vera aktiv effekttakt.	
Active power decline	Växelriktarens aktiva effekt-	1 %/min–6 000 %/min
gradient	sänkningsgradient per minut.	
Active power rising	Växelriktarens aktiva effekthöj-	1 %/min–6 000 %/min
gradient	ningsgradient per minut.	
Active power setting	Brytare för att aktivera/inakti-	Aktivera/inaktivera
persistence	vera funktionen för begränsad	
	uteffekt.	

Parameter	Definition/Beskrivning av inställning	Intervall
Active power limit	Brytare för att begränsa	Aktivera/inaktivera
	uteffekten.	
Active power limit ratio	Förhållandet för begränsning	0%~110%
	av uteffekt jämfört med nomin-	
	ell effekt i procent.	
Shutdown when active	Brytare som används för att	Aktivera/inaktivera
power limit to 0%	ställa in om växelriktaren ska	
	vara i stoppat läge när den be-	
	gränsade effekten når 0.	
	Brytaren används för att se till	
Activo Ovorload	att växelriktaren körs på hög-	
Switch	sta aktiva effekt när PV-effekt-	Aktivera/inaktivera
Switch	gränsförhållandet är inställt	
	över 100 %.	
Ripple Control	Brytare för rundstyrning	På/Av

Reactive Power Regulation (reaktiv effektreglering)

Tryck på **Settings** \rightarrow **Power Regulation Parameters** \rightarrow **Reactive Power Regulation** för att gå in på skärmen, som visat i följande figur.



Fig. 7-18 Reactive Power Regulation (reaktiv effektreglering)

Tab. 7-10 Reactive Power Regulation (reaktiv effektreglering)

Parameter	Definition/Beskrivning av inställning	Intervall
Reactive power gener- ation at night	Brytare för att aktivera/inakti- vera reaktiv elproduktion på natten.	Aktivera/inaktivera
Reactive power ratio at night	Reaktivt effektförhållande för funktionen reaktiv elproduktion på natten.	-100%~0%/ 0%~100%
Reactive power setting persistence	Brytare för att aktivera/inakti- vera avstängningsfunktionen vid reaktiv elproduktion.	Aktivera/inaktivera
Reactive power regu- lation mode	_	Av/PF/Qt/Q(P)/Q(U)

Växelriktaren är utrustad med en reaktiv effektregleringsfunktion. Aktivera den här funktionen under "Reactive Power Regulation Mode" (Reaktivt effektregleringsläge).

Läge	Beskrivningar
Släckt	PF:n är fastställd på + 1 000.
ställs på	Den reaktiva effekten kan regleras av parametern PF (Power Factor).
Qt	Den reaktiva effekten kan regleras av parametern Q-Var-begränsning (i %).
Q(P)	PF ändras med växelriktarens uteffekt.
Q(U)	Den reaktiva effekten beror på nätspänningen.

Tab. 7-11 Beskrivning av det reaktiva effektregleringsläget:

"Av"-läge

Den reaktiva effektregleringsfunktionen är avstängd. PF är begränsad till +1 000.

"PF"-läge

Effektfaktorn är fastställd och den reaktiva effektens börvärde beräknas av effekten. PF:n går från 0,8 ledande till 0,8 fördröjande.

Ledande: växelriktaren för in reaktiv ström i nätet.

Fördröjande: växelriktaren injicerar reaktiv ström i nätet.

"Qt"-läge

I Qt-läget är systemets reaktiva märkeffekt fastställd. Systemet injicerar reaktiv ström enligt det levererade reaktiva effektförhållandet. **Reactive Power Ratio** ställs in via appen.

Inställningsomfånget för det reaktiva effektförhållandet är 0~100 % eller 0~-100 %, vilket motsvarar intervallet för induktiv respektive kapacitiv reaktiv effektregulation.

"Q(P)"-läge

Växelriktarens PF-utgående effekt varierar utefter växelriktarens utgående effekt.

Tab. 7-12 Beskrivning av parametrar för Q(P)-läge:

Parameter	Förklaring	Intervall	
	Välj motsvarande kurva enligt lokala		
	regelverk	A, D, C	
	Utgående effekt vid P1 på Q(P)-lägeskur-	0% ~ 100%	
	van (i procent)	0%~100%	
	Utgående effekt vid P2 på Q(P)-lägeskur-		
QF_FZ	van (i procent)	20%~100%	
	Utgående effekt vid P3 på Q(P)-lägeskur-	200/ 1000/	
Qr_r5	van (i procent)	20% ~ 100%	
QP_K1	Effektfaktor vid P1 på Q(P)-lägeskurvan		
QP_K2	Effektfaktor vid P2 på Q(P)-lägeskurvan		
QP_K3	Effektfaktor vid P3 på Q(P)-lägeskurvan Kurva B: - 0.6 ~ 0.6		
QP_	Spänningen för Q(P)-funktionsaktivering (i	100% ~ 110%	
EnterVoltage	procent)		
OP ExitVoltage	Spänningen för Q(P)-funktionsinaktivering	00% ~ 100%	
	(i procent)	90%~100%	

Parameter	Förklaring	Intervall	
	Ström för Q(P)-funktionsinaktivering (i procent) 1% ~ 100%		
QF_EXILFOWER			
OP EnableMede	Aktivering/inaktivering av Q(P)-funktionen	la/Nei	
	utan villkor	Ja/Nej	
QU_Limited PF	PE värde för O(LI) funktionsaktivoring	0~1	
Value	FF-value for Q(U)-iunklionsaklivening	0,01	

* C-kurvan är för tillfället reserverad och stämmer överens med A-kurvan.



Fig. 7-19 Q(P)-kurva

Tab. 7-13 Beskrivning av parametrar för Q(U)-läge:

Parameter	Förklaring	Intervall	
	Välj motsvarande kurva enligt lokala		
	regelverk	A, D, C	
Hystorosis Patio	Spänningshysteresförhållande på Q	0 ~ 5%	
	()-lägeskurvan	0~5%	
	Nätets spänningsbegränsning vid P1 på Q	800/ 1000/	
	(U)-lägeskurvan	80% ~ 100%	
	Värdet av Q/Sn vid P1 på Q(U)-	60% ~ 0	
	lägeskurvan	-60% ~ 0	
	Nätets spänningsbegränsning vid P2 på Q	80% ~ 100%	
Q0_V2	(U)-lägeskurvan		
	Värdet av Q/Sn vid P2 på Q(U)-	609/609/	
	lägeskurvan	-0070 ** 0070	
	Nätets spänningsbegränsning vid P3 på Q	1000/ 1200/	
Q0_V3	(U)-lägeskurvan	100% ~ 120%	
	Värdet av Q/Sn vid P3 på Q(U)-	609/609/	
Q0_Q3	lägeskurvan	-00 % ~ 00 %	
	Nätets spänningsbegränsning vid P4 på Q	100% ~ 120%	
Q0_V4	(U)-lägeskurvan	100% ~ 120%	
	Värdet av Q/Sn vid P4 på Q(U)-		
QO_Q4	lägeskurvan	0~00%	

Parameter Förklaring		Intervall
QU_EnterPower	Aktiv effekt för Q(U)-funktionsaktivering	20% ~ 100%
QU_ExitPower	Aktiv effekt för Q(U)-funktionsavstängning	1% ~ 20%
OU EnableMode	Aktivering/inaktivering av Q(U)-funktionen	Ja/Nej/Ja, begrän-
	utan villkor	sat av PF

* C-kurvan är för tillfället reserverad och stämmer överens med A-kurvan.



Fig. 7-20 Q(U)-kurva

7.8.4 Communication Parameters (kommunikationsparametrar)

Tryck på **Settings→Communication Parameters→Serial Port Parameters** för att nå motsvarande gränssnitt, enligt följande illustration.



Fig. 7-21 Serieportparametrar

Tab. 7-14 Serieportparametrar

Parameter	Intervall
Device Address (enhetens adress)	1–246

7.8.5 Uppdatering av fast programvara

Det rekommenderas att hämta paketet med den fasta programvaran till den mobila enheten i förväg för att undvika hämtningsfel på grund av dålig nätverkssignal på plats.

- Steg 1 Slå på "mobildata" på den mobila enheten.
- Steg 2 Öppna appen, ange konto och lösenord på inloggningsskärmen. Tryck på **Login** för att nå startskärmen.
- Steg 3 Tryck på **More**→**Firmware Download** för att komma till motsvarande gränssnitt där du kan se listan över enheter.
- Steg 4 Välj enhetens modell innan den fasta programvaran laddas ned. Tryck på enhetens namn i enhetslistan för att nå gränssnittet för att uppgradera detaljer om uppgraderingspaket för fast

programvara och tryck på $\stackrel{\checkmark}{\rightharpoonup}$ bakom uppgraderingspaketet för fast programvara för att hämta det.

< back	<u>+</u>
SG33CX	
Inverter	
Once the download is complete, select the dow upgrade package to upgrade through "Local Ace More/Firmware Update">>	nloaded cess/
Sg33cx_20210519.zip	→

- Steg 5 För att återgå till skärmen **Firmware Download**, trycker du på $\frac{4}{2}$ i det övre högra hörnet för att se det uppgraderingspaket för fast programvara som hämtats.
- Steg 6 Logga in i appen via lokal åtkomst. Se "7.3 "Login" (logga in)".
- Steg 7 Tryck på More på appens startsida och tryck sedan på Firmware Update.
- Steg 8 Tryck på filen för uppgraderingspaketet så öppnas en ruta som ber dig uppgradera den fasta programvaran med filen, tryck på **CONFIRM** för att genomföra uppgradering av fast programvara.

SELECT FIRMWARE		
Downloaded file		
Sg33cx_20210519.zip		
SG33CX		

Steg 9 Vänta på att filen laddas upp. När uppgraderingen är färdig visas ett meddelande om detta. Tryck på **Complete** för att avsluta uppgraderingen.

FIRM	IWARE UPDATE
	(\uparrow)
	2%
	File is being uploaded. Please wait

- - Slutet

7.8.6 Jorddetektering

1

Kontakta distributören för åtkomst till ett avancerat konto och tillhörande lösenord innan du ställer in parametrar för jorddetektering. Kontakta SUNGROW om distributören inte kan tillhandahålla nödvändig information.

Obehörig personal får inte logga in med detta konto. Annars kan inte SUNGROW hållas ansvarigt för eventuella skador.

Tryck på More (mer) \rightarrow Settings (inställningar) \rightarrow Operation Parameters (driftparametrar) \rightarrow Jorddetektering för att gå in på motsvarande ruta.



Fig. 7-22 Jorddetektering

Om jorddetektering har aktiverats kommer DO-reläet att slås på automatiskt för att skicka en signal till det externa larmet om värdet överskrider larmvärdet i jorddetekteringen. PV-isoleringsresistansfel (felunderkod 039) utlöser DO-reläets signal till det externa larmet.

7.8.7 Byte av lösenord

Tryck på **Modify Password** för att öppna gränssnittet för byte av lösenord, enligt följande illustration.

MODIFY PASSWOP	RD
Enter a new password. will overwrite the previo	Setting this password ous password.
The password shall consist letters and numbers.	t of 8-20 digits, including
user	
	()
Cont	firm

Fig. 7-23 Byt lösenord

Lösenordet måste bestå av 8-20 tecken, både bokstäver och siffror.

8 Systemavveckling

8.1 Bortkoppling av växelriktaren

VAR FÖRSIKTIG

Fara för brännskador!

Även om växelriktaren är avstängd kan den ändå vara varm och orsaka brännskador. Ta på dig skyddshandskar innan du använder växelriktaren efter att den har svalnat.

Växelriktaren måste vara avstängd vid underhåll eller annat servicearbete. Utför följande för att koppla bort växelriktaren från AC- och DC-strömkällor. Livsfarlig spänning eller skador på växelriktaren kan uppstå om du inte följer instruktionerna.

- Steg 1 Koppla från den externa växelströmsbrytaren och se till att den inte kan anslutas oavsiktligt
- Steg 2 Vrid DC-reglaget till "OFF" för att koppla bort alla PV-strängar.
- Steg 3 Vänta ca 15 minuter tills de interna kondensatorerna i växelriktaren har laddat ur helt.
- Steg 4 Kontrollera att DC-kabeln är strömfri med en strömklämma.

- - Slutet

8.2 Demontering av växelriktaren

A VAR FÖRSIKTIG

Risk för brännskador och elstötar!

När växelriktaren har varit avstängd i 15 minuter mäter du spänningen och strömmen med ett professionellt instrument. Operatörer som använder skyddsutrustning får endast använda och underhålla växelriktaren när det inte finns någon spänning eller ström.



1

- Koppla bort växelriktaren från både AC- och DC-strömkällor innan du demonterar den.
- Om det finns fler än två lager av DC-terminaler på växelriktaren ska du demontera de yttre DC-anslutningarna innan du demonterar de inre.
- Om originalförpackningsmaterialet finns tillgängligt, lägg in växelriktaren i det och försegla det sedan med tejp. Om originalförpackningsmaterialet inte finns tillgängligt, lägg växelriktaren i en kartong som är lämplig för växelriktarens vikt och storlek och försegla den ordentligt.
- Steg 1 Se "5 Elektrisk anslutning" för bortkoppling av alla kablar i omvända steg. Använd en solpanelsnyckel för att lossa på låsdelar och montera vattentäta pluggar när du tar bort DCkontakten.



- Steg 2 Se"4 Mekanisk montering", för att demontera växelriktaren i omvända steg.
- Steg 3 Ta bort beslaget för väggmontering från väggen vid behov.
- Steg 4 Om växelriktaren ska återanvändas i framtiden, se "3.2 Förvaring av växelriktaren" för korrekt förvaring.

- - Slutet

8.3 Kassering av växelriktare

Användarna tar fullt ansvar för kassering av växelriktaren.

A VARNING

Växelriktaren ska avyttras i enlighet med relevanta lokala bestämmelser och standarder för att undvika skada på egendom och olyckor.

OBSERVERA

Vissa delar av växelriktaren kan orsaka miljöförstöring. De ska bortskaffas i enlighet med de föreskrifter för bortskaffande av elektroniskt avfall som gäller på installationsplatsen.

9 Felsökning och underhåll

9.1 Felsökning

När växelriktaren har ett fel, visas information om felet på appens gränssnitt. Om växelriktaren har en LCD-skärm, kan information om felet visas på den.

Felkoder och felsökningsmetoder för alla PV-växelriktare anges i detalj i tabellen nedan. Endast vissa av felen kan inträffa på din modell. Om ett fel inträffar kan du använda felkoden i appen för att hitta information om felet.

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
		I allmänhet ansluts växelriktaren till elnätet igen
		när elnätet återgår till normalt tillstånd. Om felet
		uppstår upprepade gånger:
		1. Mät den faktiska nätspänningen och kontakta
		det lokala elbolaget för en lösning om nätspän-
	Grid Overvoltage	ningen är högre än det inställda värdet.
2, 3, 14, 15	(elnätsöverspän-	2. Kontrollera om skyddsparametrarna är rätt in-
	ning)	ställda via appen eller LCD-skärmen. Modifiera
		värdena för överspänningsskydd om det lokala
		elbolaget samtycker.
		3. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker har
		uteslutits och felet kvarstår.
	Grid Undervoltage (elnätsunderspän- ning)	l allmänhet ansluts växelriktaren till elnätet igen
		när elnätet återgår till normalt tillstånd. Om felet
		uppstår upprepade gånger:
		1. Mät den faktiska nätspänningen och kontakta
		det lokala elbolaget för en lösning om nätspän-
1 5		ningen är lägre än det inställda värdet.
4, 5		2. Kontrollera om skyddsparametrarna är rätt in-
		ställda via appen eller LCD-skärmen.
		3. Kontrollera om AC-kabeln sitter korrekt.
		4. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker har
		uteslutits och felet kvarstår.

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
8	Grid Overfre- quency (elnätsö- verfrekvens)	I allmänhet ansluts växelriktaren till elnätet igen när elnätet återgår till normalt tillstånd. Om felet uppstår upprepade gånger:
9	Grid Underfre- quency (elnätsun- derfrekvens)	 Mät den faktiska nätfrekvensen och kontakta det lokala elbolaget för en lösning om nätfrekven- sen ligger utanför angivet intervall. Kontrollera om skyddsparametrarna är rätt in- ställda via appen eller LCD-skärmen. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker har uteslutits och felet kvarstår.
10	Grid Power Out- age (elnätsströ- mavbrott)	 I allmänhet ansluts växelriktaren till elnätet igen när elnätet återgår till normalt tillstånd. Om felet uppstår upprepade gånger: 1. Kontrollera om strömförsörjningen i nätet är tillförlitlig. 2. Kontrollera om AC-kabeln sitter korrekt. 3. Kontrollera om AC-kabeln är ansluten till rätt terminal (om den strömförande ledningen och N- ledningen sitter korrekt). 4. Kontrollera om växelströmsbrytaren är korrekt ansluten. 5. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker har uteslutits och felet kvarstår.
12	Excess Leakage Current (för hög läckström)	 Felet kan orsakas av brist på solljus eller av fuktig miljö. I allmänhet återansluts växelriktaren till elnätet när omständigheterna förbättras. Om miljön är normal kontrollerar du om AC- och DC-kablarna är tillräckligt isolerade. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker har uteslutits och felet kvarstår.

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
	Grid Abnormal (onormalt elnät)	l allmänhet ansluts växelriktaren till elnätet igen
		när elnätet återgår till normalt tillstånd. Om felet
		uppstår upprepade gånger:
		1. Mät det faktiska elnätet och kontakta det lokala
13		elbolaget för en lösning om elnätsparametrarna
		överskrider inställt intervall.
		2. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker har
	_	uteslutits och felet kvarstår.
		I allmänhet ansluts växelriktaren till elnätet igen
		när elnätet återgår till normalt tillstånd. Om felet
		uppstar upprepade ganger:
		1. Mät den faktiska nätspänningen. Om elnätets
		fasspänningar varierar ordentligt, kontakta det lo-
	Grid Voltage Im- balance (obalans i elnätsspänningen)	kala elbolaget for en losning.
17		2. Om spänningsskillnaden mellan olika faser är
		inom det lokala elbolagets tillåtna intervall, modi-
		fiera parametervardet for Grid Voltage Imbalance
		(obalans i einatspanningen) via appen eller LCD.
		3. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker har
		utesiutits och felet kvarstar.
	PV Reserve Con- nection Fault (fel vid motsatt PV- anslutning)	n. Kontrollera om den motsvarande strangen när
		hrvtaren och justera polariteten när strängström-
28, 29, 208, 212, 448-479		men faller under 0.5 A
		2 Kontakta kundtiänst nå Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker har
		uteslutits och felet kvarstår.
		*Kod 28 till kod 29 motsvarar PV1 till PV2
		vardera.
		*Kod 448 till kod 479 motsvarar sträng 1 till
		sträng 32, vardera.

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
532-547, 564- 579	PV Reverse Con- nection Alarm (larm för motsatt PV-anslutning)	 Kontrollera om den motsvarande strängen har omvänd polaritet. Koppla i så fall från likströms- brytaren och justera polariteten när strängström- men faller under 0,5 A. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker har uteslutits och larmet kvarstår. *Kod 532 till kod 547 motsvarar sträng 1 till sträng 16, vardera. *Kod 564 till kod 579 motsvarar sträng 17 till sträng 32, vardera.
548-563, 580- 595	PV Abnormal Alarm (larm vid onormalt PV)	Kontrollera om växelriktarens spänning och ström är onormala för att avgöra larmets orsak. 1. Kontrollera om motsvarande modul är sky- ddad. Ta i sådant fall bort skyddet och kontrollera att modulen är ren. 2. Kontrollera om batterikortets ledningar har lossnat. Anslut i så fall ordentligt. 3. Kontrollera om DC-säkringen är skadad. Ersätt i sådant fall säkringen. 4. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker har uteslutits och larmet kvarstår. *Kod 548 till kod 563 motsvarar sträng 1 till sträng 16, vardera. *Kod 580 till kod 595 motsvarar sträng 17 till sträng 32, vardera.

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
37	Excessively High Ambient Tempera- ture (alltför hög omgivningstem- peratur)	I allmänhet går växelriktaren i drift igen när den interna eller modultemperaturen återgår till nor- mal sådan. Om felet kvarstår:
		1. Kontrollera om växelriktarens omgivningstem- peratur är för hög;
		2. Kontrollera att växelriktaren har god ventilation;
		 Kontrollera om växelriktaren utsätts för direkt solljus. Skärma den i så fall;
		4. Kontrollera om fläkten fungerar korrekt. Ersätt annars fläkten;
		5. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Power Customer Service) om föregående or- saker har uteslutits och felet kvarstår.
	Excessively Low	
	Ambient Tempera-	Stoppa och koppla från växelriktaren. Starta om
43	ture (alltför hög	växelriktaren när omgivningstemperaturen når in-
	omgivningstem-	tervallet för drifttemperatur.
	peratur)	
		Vänta på att växelriktaren ska återgå till normalt
		tillstånd. Om felet uppstår upprepade gånger:
		1. Kontrollera om värdet för ISO-resistansskydd
	Low System Insu- lation Resistance (Earth Fault) (låg isolationsresistans för systemet, jordfel)	ar for hogt via appen eller LCD-skarmen och se till att det uppfyller de lokala bestämmelserna.
		2. Kontrollera strängens och DC-kabelns resis-
		tansen till jord. Vidta korrigerande åtgärder vid
		kortslutning eller skadat isoleringslager.
20		3. Om kabeln är normal och felet uppstår när det
39		regnar kontrollerar du den igen när det inte regnar.
		4. Om det finns batterier kontrollerar du om bat-
		terikablarna är skadade och om terminalerna sit-
		ter löst eller har dålig kontakt. Ersätt i så fall den
		skadade kabeln och fäst terminalerna för att sä-
		Kerstalla en palitilg anslutning.
		5. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		uteslutits och felet kvarstår.

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
		1. Kontrollera om AC-kabeln är korrekt ansluten.
	Crounding Cable	2. Kontrollera om isoleringen mellan jordkabeln
106	Grounding Cable	och den strömförande ledningen är normal.
106	jordkabeln)	3. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker har
		uteslutits och felet kvarstår.
		1. Koppla från DC-strömkällan och kontrollera
		om någon DC-kabel har skadats, om anslutning-
		sterminalen eller någon säkring inte sitter fast el-
		ler om det är dålig koppling någonstans. Ersätt i
		så fall den skadade kabeln, sätt fast terminalen
		eller säkringen och ersätt den brända
88	Ljusbågfel	komponenten.
		2. Efter moment 1, återanslut DC-strömkällan
		och nollställ (electric arc fault) felet vid ljusbåge
		via appen eller LCD. Efter det atergar vaxelrikta-
		ren till normalt tillstand.
		3. Kontakta kundtjanst pa Sungrow (Sungrow
	PV Reverse Con-	1. Kontrollera om mataren har anslutits fel.
	the Meter/CT (larm	2. Kontrollera om in- och utledningar på mataren
84	för motsatt anslut-	nar bytts mot varandra.
	ning för mätare/	3. Om det aktuella systemet har aktiverats, kon-
	CT)	trollera om markt effektinstallning på den aktuella
	01)	1 Kontrollera om kommunikationskabeln och ter-
514	Meter Communi- cation Abnormal Alarm (larm om onormal kommuni- kation med mätaren)	minalerna är opormala. Korrigera dem i så fall för
		att säkerställa pålitlig anslutning.
		2. Återanslut mätarens kommunikationskabel.
		3 Kontakta kundtiänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker har
		uteslutits och larmet kvarstår.
323	Grid Confrontation (mötet med elnätet)	1. Kontrollera om output-porten är ansluten till
		faktiskt elnät. Koppla i så fall från den från elnätet.
		2. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow
		Customer Service) om föregående orsaker har
		uteslutits och felet kvarstår.

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
75	Inverter Parallel Communication Alarm (larm om parallell växelrik- tarkommunikation)	 Kontrollera om kommunikationskabeln och ter- minalerna är onormala. Korrigera dem i så fall för att säkerställa pålitlig anslutning. Återanslut mätarens kommunikationskabel. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker har uteslutits och larmet kvarstår.
7, 11, 16, 19– 25, 30–34, 36, 38, 40–42, 44– 50, 52–58, 60– 69, 85, 87, 92, 93, 100–105, 107–114, 116– 124, 200–211, 248–255, 300– 322, 324–328, 401–412, 600– 603, 605, 608, 612, 616, 620, 622–624, 800, 802, 804, 807, 1096–1122	System Fault (fel på systemet)	 Vänta på att växelriktaren ska återgå till nor- malt tillstånd. Koppla från AC- och DC-brytarna och koppla från brytarna på batterisidan om det finns batte- rier. Stäng AC- och DC-brytarna i tur och ordning 15 minuter senare och starta om systemet. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker har uteslutits och felet kvarstår.
59, 70–74, 76– 83, 89, 216– 218, 220–233, 432–434, 500– 513, 515–518, 635–638, 900, 901, 910, 911, 996	System Alarm (systemlarm)	 Växelriktaren kan fortsätta att vara i drift. Kontrollera om relaterade ledningar och relaterad terminal är onormala, kontrollera om något främmande material eller andra onormala miljöförhållanden föreligger och vidta motsvarande korrigerande åtgärder vid behov. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om felet kvarstår.

SUNGROW

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
264-283	MPPT Reverse Connection (mot- satt MPPT- anslutning)	 Kontrollera om den motsvarande strängen har omvänd polaritet. Koppla i så fall från likströms- brytaren och justera polariteten när strängström- men faller under 0,5 A. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om föregående orsaker har uteslutits och felet kvarstår. *Kod 264 till kod 279 motsvarar sträng 1 till sträng 20, vardera.
332-363	Boost Capacitor Overvoltage Alarm (larm om över- spänning på Boost- kondensatorn)	 Växelriktaren kan fortsätta att vara i drift. Kontrollera om relaterade ledningar och terminaler är onormala, kontrollera om något främmande material eller andra onormala miljöförhållanden föreligger och vidta motsvarande korrigerande åtgärder vid behov. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om felet kvarstår.
364-395	Boost Capacitor Overvoltage FAULT (överspän- ningsfel på Boost- kondensatorn)	 Koppla från AC- och DC-brytarna och koppla från brytarna på batterisidan om det finns batte- rier. Stäng AC- och DC-brytarna i tur och ordning 15 minuter senare och starta om systemet. Kontakta kundtjänst på Sungrow (Sungrow Customer Service) om felet kvarstår.
1548-1579	String Current Re- flux (strömåter- flöde i sträng)	 Kontrollera om antalet PV-moduler på mots- varande sträng är färre än på de andra. Koppla i så fall från likströmsbrytaren och justera konfigur- eringen på PV-modulen när strängströmmen fall- er under 0,5 A. Kontrollera om PV-modulen skuggas. Koppla från likströmsbrytaren för att kontrol- lera om tomgångsspänningen är normal när strängströmmen faller under 0,5 A. Kontrollera i så fall PV-modulens ledningar och konfigurering. Kontrollera om PV-modulens orientering är onormal.

Felkod	Namn på felet	Åtgärder
1600 - 1615, 1632 - 1655	PV Grounding Fault (jordningsfel)	 När felet uppstår är det förbjudet att direkt koppla bort likströmsvredet och koppla ur PV-terminalerna när likströmmen är över 0,5 A. Vänta tills växelriktarens likström sjunker till under 0,5 A. Koppla sedan bort likströmsvredet och koppla ur de defekta strängarna. Sätt inte in de defekta strängarna igen innan jordfelet är avhjälpt. Om felet inte beror på ovanstående orsaker och fortfarande finns kvar, kontakta Sungrows kundtjänst.
1616	System Hardware Fault (fel på systemhårdvaran)	 Det är förbjudet att koppla ur likströmsbrytaren när likströmmen är över 0,5 A när felet inträffar. Koppla bort likströmsbrytaren endast när strömmen på växelriktarens DC-sida sjunker under 0,5 A. Det är förbjudet att sätta igång växelriktaren igen. Kontakta Sungrows kundtjänst.

Kontakta återförsäljaren om de åtgärder som anges i kolumnen "Troubleshooting Method" (felsökning) har vidtagits men problemet kvarstår. Kontakta SUNGROW om återförsäljaren inte kan lösa problemet.

A

9.2 Underhåll

9.2.1 Meddelanden om underhåll

🚹 FARA

Risk för skador på växelriktaren eller personskador vid felaktig service!

- Se till att använda särskilda isoleringsverktyg när du utför högspänningsarbeten.
- Innan underhåll utförs ska du koppla ur växelströmsbrytaren på nätets sida och sedan likströmsbrytaren. Om ett fel som kan orsaka personskador eller skador på enheten upptäcks innan underhållet utförs ska du stänga av växelströmsbrytaren och vänta tills det blir mörkt innan du använder likströmsbrytaren. Annars kan det uppstå en brand eller explosion inuti produkten, vilket kan leda till personskador.
- När växelriktaren har varit avstängd i 15 minuter mäter du spänningen och strömmen med ett professionellt instrument. Operatörer som använder skyddsutrustning får endast använda och underhålla växelriktaren när det inte finns någon spänning eller ström
- Även om växelriktaren är avstängd kan den ändå vara varm och orsaka brännskador. Ta på dig skyddshandskar innan du använder växelriktaren efter att den har svalnat.

🛕 FARA

Vid underhåll av produkten är det strängt förbjudet att öppna produkten om det finns lukt eller rök eller om produktens utseende är onormalt. Om det inte finns någon lukt, rök eller något uppenbart onormalt utseende, ska växelriktaren repareras eller startas om i enlighet med de korrigerande åtgärderna för larm. Stå inte direkt framför växelriktaren medan underhållet utförs.

VAR FÖRSIKTIG

För att förhindra felaktig användning eller olyckor orsakade av obehörig personal: sätt upp väl synliga varningsskyltar eller avgränsa säkerhetsvarningsområden runt omkring växelriktaren för att förhindra olyckor orsakade av felaktig användning.
OBSERVERA

Starta endast om växelriktaren när du har åtgärdat felet som påverkar säkerheten. Eftersom växelriktaren inte innehåller några komponenter som kan underhållas ska du aldrig öppna höljet eller byta ut interna komponenter.

För att undvika risken för elstötar ska du inte utföra några andra underhållsåtgärder än de som anges i denna handbok. Kontakta vid behov distributören först. Kontakta SUNGROW om problemet kvarstår. Eventuell förlust som uppstår på detta sätt täcks inte av garantin.

OBSERVERA

Om du rör vid kretskortet eller andra statiska känsliga komponenter kan enheten skadas.

- Rör inte vid kretskortet i onödan.
- Följ bestämmelserna för att skydda mot elektrostatisk elektricitet och bär ett antistatiskt handledsband.

OBSERVERA

Vid ett jordningsfel kommer DO-torrkontakten att slå på automatiskt för att skicka signal till det externa larmet. LED-indikatorn blir röd och en pipande varningssignal hörs till felet har åtgärdats. Hos produkter som är anslutna till internet skickas felet även till portalen.

9.2.2 Rutinunderhåll

Artikel	Metod	Period	
	Kontrollera att inte luftutblåset och kyl-		
	flänsen är igensatta av damm eller an-	Var 6:e till 12:e månad	
Rengöring av	dra föremål.		
enheten	Kontrollera att luftinloppet och utblå-	(beroende pa luttens damminnehåll)	
	set är ok. Rengör luftinloppet och ut-	damminicitally	
	blåset vid behov.		
	Kontrollera om det finns några fläkt-		
	larm i appen.		
— 1	Kontrollera om det hörs några onor-	F	
Flaktar	mala ljud när fläkten snurrar.	En gang om aret	
	Rengör eller byt ut fläktarna vid behov		
	(se följande avsnitt).		

Artikel	Metod	Period	
	Kontrollera att kabelgenomföringen är		
Kabelgenomföring	tillräckligt tätad eller om det finns för	En gång om året	
	mycket spelrum. Täta vid behov.		
	Kontrollera om några kablar är lösa.	Var 6:e till 12:e månad	
Elektrisk anslutning	Kontrollera om kabeln är skadad, sär-		
	skilt delen som står i kontakt med		
	metallhöljet.		

9.2.3 Rengöring av luftinlopp och -utlopp

En betydande mängd värme alstras när växelriktaren används.

För att upprätthålla god ventilation bör du kontroller att luftinlopp- och utlopp inte är igensatta.

Rengör luftinloppet och -utloppet med en mjuk borste eller dammsugare vid behov.

9.2.4 Fläktunderhåll

🛕 FARA

- Stäng av växelriktaren och koppla bort all strömförsörjning innan underhåll utförs på fläktar.
- När växelriktaren har varit avstängd i 15 minuter mäter du spänningen och strömmen med ett professionellt instrument. Operatörer som använder skyddsutrustning får endast använda och underhålla växelriktaren när det inte finns någon spänning eller ström.
- Underhåll av fläkten måste utföras av fackmän.

Fläktarna i växelriktaren kyler växelriktaren under drift. Om fläktarna inte fungerar som de ska kan de inte kyla växelriktaren, vilket kan sänka effektiviteten. Det är därför nödvändigt att rengöra smutsiga fläktar och byta ut trasiga fläktar så fort som möjligt. Driftproceduren består av:

- Steg 1 Stoppa växelriktaren (se"8.1 Bortkoppling av växelriktaren")
- Steg 2 Lossa skruvarna till fläktmodulens tätningsplatta.



Steg 3 Tryck på fliken på haken, lossa kabelanslutningen utåt och lossa skruven från fläkthållaren.



Steg 4 Dra ut fläktmodulen, rengör fläktarna med en mjuk borste eller en dammsugare och byt ut dem vid behov.



Steg 5 Sätt tillbaka fläkten i växelriktaren i omvänd ordning och starta om växelriktaren.

- - Slutet

10 Bilaga

10.1 Tekniska uppgifter

Parametrar	SG25CX- P2	SG30CX- P2	SG33CX- P2	SG36CX- P2	SG40CX- P2	SG50CX- P2
Ingång (DC)						
Rekommen- derad max. PV-ineffekt	35 kWp	42 kWp	46,2 kWp	50,4 kWp	56 kWp	70 kWp
Max PV- inspänning		1 100 V				
Lägsta PV- inspänning/ inspänning vid start		160 V/200 V				
Nominell PV- inspänning	600 V					
MPP-spän- ningsinter- vall		160 V ~ 1 000 V				
MPP-spän- ningsinter- vall för nominell effekt	400 V ~ 800 V ⁽¹⁾	500 V ~ 800 V ⁽¹⁾				
Antal ober- oende MPP- ingångar		3 4				
Antal PV- strängar per MPPT		2 2				
Max PV- inström		90 A (30 A*3) 120 A (30 A*4)				

Parametrar	SG25CX- P2	SG30CX- P2	SG33CX- P2	SG36CX- P2	SG40CX- P2	SG50CX- P2
Max kort- slutnings- ström DC	1	20 A (40 A*3)	1	60 A (40 A*4)
Max ström för DC- kontakt			20	A		
Utgång (AC)						
Utgående växelmärk- ström	25 kW	30 kW	33 kW	36 kW	40 kW	50 kW
Max. utef- fekt för växelström	27,5 kVA	33 kVA (2)	36,3 kVA	40 kVA	44 kVA	55 kVA
Max ut- gående AC- ström	41,8 A	50,2 A	55,2 A	60,2 A	66,9 A	83,6 A
Utgående växelmärk- ström (vid 230 V)	36,2 A	43,5 A	47,8 A	52,17 A	58 A	72,5 A
Växelmärk- spänning		3/	N/PE, 220/38	80 V, 230/400	V	
AC-spän- ningsinter- vall	312 ~ 480 V					
Nätets märkfrekv- ens	50 Hz/60 Hz					
Nätets frek- vensinter- vall			45–55 Hz	/55–65 Hz		
Harmonisk (THD)			< 3 % (vid no	minell effekt)		

_	SG25CX-	SG30CX-	SG33CX-	SG36CX-	SG40CX-	SG50CX-
Parametrar	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Effektfaktor vid nominell effekt/juster- bar effektfaktor		> 0,9	99/0,8 ledand	e–0,8 fördröj	ande	
Feed-in-fas- er/AC-ans- lutningsfas- er			3/3-1	N-PE		
Effektivitet						
Max effekti- vitet/eu- ropeisk effektivitet	98.4% / 98.2%		ç	98.5% / 98.39	%	
Skydd		-				
Nätöver- vakning			J	а		
Skydd mot omvänd lik- strömsans- lutning			J	a		
Kortslut- ningsskydd AC			J	a		
Läckströms- skydd			J	а		
Överspän- ningsskydd			DC typ I+	II/AC typ II		
Jordfelsö- vervakning			J	а		
Likströms- brytare			J	а		
Strömöver- vakning i PV-sträng			J	а		

Parametrar	SG25CX- P2	SG30CX- P2	SG33CX- P2	SG36CX- P2	SG40CX- P2	SG50CX- P2
Kretsbrytare vid ljusbåge (AFCI)			J	а		
PID-åter- ställnings- funktion	Ja					
Allmänna uppgifter						
Dimension- er (B*H*D)	645*575*245 mm					
Monterings- metod	Väggmonteringsfäste					
Vikt		38 kg 40 kg 40 kg				
Topologi			Utan trans	sformator		
Sky- ddsklass	IP66					
Korrosion			С	5		
Strömför- brukning på natten			< 5	W		
Omgivning- stempera- turområde i drift	-30 till 60 °C					
Tillåten rela- tiv luftfuk- tighet (icke- kondenser- ande)			0 – 1	00 %		
Kylmetod			Smart lu	ftkylning		
Max höjd över havet i drift			4 00	0 m		
Display			LED, Bluete	ooth + APP		

Parametrar	SG25CX- P2	SG30CX- P2	SG33CX- P2	SG36CX- P2	SG40CX- P2	SG50CX- P2
Kommuni- kationer	RS485/tillval: WLAN, Ethernet					
DC-anslut- ningstyp	EVO2 (max 6 mm²)					
AC-anslut- ningstyp		OT-ter	minal (16~35	5 mm²)		OT- eller DT-termi- nal (35~50 mm²)
AC-kabel- specifikation			Ytterdiamete	er 18~38 mm		
Nätstöd	Q på natten, LVRT, HVRT, aktiv och reaktiv effektreglering och reglering av effektramphastighet					

Anm. (1): Spänningsskillnaden mellan MPPT: er ska vara mindre än 80 V. Spänningen för den konfigurerade strängen ska vara högre än den lägre gränsen för den nominella MPPT-spänningen.

Anm.(2): 30 kVA för Tyskland, Belgien, Österrike, Ukraina och Danmark, 33 kVA för övriga.

Parametrar	SG30CX-P2 (3)	SG50CX-P2 (3)				
Ingång (DC)						
Rekommenderad max. PV- ineffekt	42 kWp	70 kWp				
Max PV-inspänning	1 100 V					
Lägsta PV-inspänning/inspän- ning vid start	160 V/200 V					
Nominell PV-inspänning	600 V					
MPP-spänningsintervall	160 V–1 000 V					
MPP-spänningsintervall för no- minell effekt	500 V ~ 800 V ⁽⁴⁾					
Antal oberoende MPP- ingångar	3	4				
Antal PV-strängar per MPPT	2					
Max PV-inström	90 A (30 A/30 A/30 A)	120 A (30 A/30 A/30 A/30 A)				

Parametrar	SG30CX-P2 (3)	SG50CX-P2 (3)			
Max kortslutningsström DC	120 A (40 A/40 A/40 A)	160 A (40 A/40 A/40 A/40 A)			
Utgång (AC)					
Utgående växelmärkström	29,9 kW	50 kW			
Mat utgående skenbar växelström	29,9 kVA	50 kVA			
Utgående skenbar växelström- märkspänning	29,9 kVA	50 kVA			
Max utgående AC-ström	48,15 A	80,5 A			
Växelmärkspänning	3/N/PE, A0	C 230/400 V			
AC-spänningsintervall	312-	480 V			
Nominell nätfrekvens/ nätfrekvensintervall	50 Hz/45–55 Hz				
Harmonisk (THD)	< 3 % (vid no	ominell effekt)			
Effektfaktor vid nominell effekt/ justerbar effektfaktor	> 0,99/0,8 ledande–0,8 fördröjande				
Feed-in-faser/AC- anslutningsfaser	3/3-	N-PE			
Effektivitet					
Max effektivitet/europeisk effektivitet	98.5%	/ 98.3%			
Skydd					
Nätövervakning		Ja			
Skydd mot omvänd likströmsanslutning		Ja			
Kortslutningsskydd AC		Ja			
Läckströmsskydd		Ja			
Överspänningsskydd	DC typ I+	II/AC typ II			
Jordfelsövervakning		Ja			
Likströmsbrytare		Ja			
Strömövervakning i PV-sträng		Ja			

Parametrar	SG30CX-P2 (3)	SG50CX-P2 (3)		
Kretsbrytare vid ljusbåge (AFCI)	Ja			
Allmänna uppgifter				
Dimensioner (B×H×D)	600*625*2	240 mm		
Vikt	35 kg	36 kg		
Topologi	Utan trans	formator		
Skyddsklass	IP6	6		
Korrosion	C5			
Strömförbrukning på natten	≤5 W			
Omgivningstemperaturområde i drift	-30 till 60 °C (> 45 °C reducerat)			
Tillåten relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)	0-100 %			
Kylmetod	Smart luft	kylning		
Max höjd över havet i drift	4 000) m		
Display	LED, Blueto	oth + APP		
Kommunikationer	RS485/WLAN/Eth	ernet, tillval: 4G		
DC-anslutningstyp	Evo2 (Max	. 6 mm²)		
AC-anslutningstyp	OT-terminal (16~35 mm²)	OT- eller DT-terminal (35~50 mm²)		
AC-kabelspecifikation	Ytterdiameter	18~38 mm		
Nätstöd	Q på natten, LVRT, HVRT, ak	tiv och reaktiv effektregler-		
	ing och reglering av e	ffektramphastighet		
Tillverkningsland	Kin	а		

Anm(3): För Australien.

Anm. (4): Spänningsskillnaden mellan MPPT: er ska vara mindre än 80 V. Spänningen för den konfigurerade strängen ska vara högre än den lägre gränsen för den nominella MPPT-spänningen.

Parametrar	SG25CX- P2 ⁽⁵⁾	SG30CX- P2 ⁽⁵⁾	SG33CX- P2 ⁽⁵⁾	SG36CX- P2 ⁽⁵⁾	SG40CX- P2 ⁽⁵⁾	SG50CX- P2 ⁽⁵⁾
Ingång (DC)						
Rekommen- derad max. PV-ineffekt	35 kWp	42 kWp	46,2 kWp	50,4 kWp	56 kWp	70 kWp
Max PV- inspänning		1 100 V				
Lägsta PV- inspänning/ inspänning vid start		160 V/200 V				
Nominell PV- inspänning		600 V				
MPP-spän- ningsinter- vall		160 V ~ 1 000 V				
MPP-spän- ningsinter- vall för nominell effekt	400 V ~ 800 V ⁽⁶⁾	500 V ~ 800 V ⁽⁶⁾				
Antal ober- oende MPP- ingångar		3			4	
Antal PV- strängar per MPPT		2	2			
Max PV- inström		90 A (30 A*3)	(30 A*3) 120 A (30 A*4)			
Max kort- slutnings- ström DC		120 A (40 A*3)	1	60 A (40 A*4)

Parametrar	SG25CX- P2 ⁽⁵⁾	SG30CX- P2 ⁽⁵⁾	SG33CX- P2 ⁽⁵⁾	SG36CX- P2 ⁽⁵⁾	SG40CX- P2 ⁽⁵⁾	SG50CX- P2 ⁽⁵⁾
Max ström för DC- kontakt			20) A		
Utgång (AC)						
Utgående växelmärk- ström	25 kW	30 kW	33 kW	36 kW	40 kW	50 kW
Max. utef- fekt för växelström	27,5 kVA	33 kVA (2)	36,3 kVA	40 kVA	44 kVA	55 kVA
Max ut- gående AC- ström	41,8 A	50,2 A	55,2 A	60,2 A	66,9 A	83,6 A
Utgående växelmärk- ström (vid 230 V)	36,2 A	43,5 A	47,8 A	52,17 A	58 A	72,5 A
Växelmärk- spänning		3/	N/PE, 220/38	30 V, 230/400	V	
AC-spän- ningsinter- vall	312 ~ 480 V					
Nätets märkfrekv- ens	50 Hz/60 Hz					
Nätets frek- vensinter- vall	45–55 Hz/55–65 Hz					
Harmonisk (THD)	< 3 % (vid nominell effekt)					
Effektfaktor vid nominell effekt/juster- bar effektfaktor		> 0,9	99/0,8 ledand	e–0,8 fördröj	ande	

Parametrar	SG25CX- P2 ⁽⁵⁾	SG30CX- P2 ⁽⁵⁾	SG33CX- P2 ⁽⁵⁾	SG36CX- P2 ⁽⁵⁾	SG40CX- P2 ⁽⁵⁾	SG50CX- P2 ⁽⁵⁾
Feed-in-fas-						
er/AC-ans-		3/3-N-PE				
lutningsfas-						
er						
Effektivitet						
Max effekti-						
vitet/eu-	98.4% /	98.5% / 98.3%				
ropeisk	98.2%					
effektivitet						
Skydd						
Nätöver-						
vakning			J	а		
Skydd mot						
omvänd lik-		Ja				
strömsans-						
lutning						
Kortslut-						
ningsskydd			J	а		
AC						
Läckströms-						
skydd			J	а		
Översnän						
ningsskydd		DC typ I+II/AC typ II				
Jordfelso-			J	а		
vervakning						
Likströms-			J	а		
brytare		Ja				
Strömöver-						
vakning i			J	а		
PV-sträng						
Allmänna						
uppgifter						
Dimension-			• <i>t</i> =			
er (B×H×D)		645*575*245 mm				

Parametrar	SG25CX- P2 ⁽⁵⁾	SG30CX- P2 ⁽⁵⁾	SG33CX- P2 ⁽⁵⁾	SG36CX- P2 ⁽⁵⁾	SG40CX- P2 ⁽⁵⁾	SG50CX- P2 ⁽⁵⁾
Monterings- metod		Väggmonteringsfäste				
Vikt		38 kg		40 kg	40 kg	41 kg
Topologi			Utan tran	sformator		
Sky- ddsklass	IP66					
Korrosion		 C5				
Omgivning- stempera- turområde i drift	-30 till 60 °C					
Tillåten rela- tiv luftfuk- tighet (icke- kondenser- ande)	0 – 100 %					
Kylmetod	Smart luftkylning					
Max höjd över havet i drift	4 000 m					
Display	LED, Bluetooth + APP					
Kommuni- kationer		R	6485/WLAN/	Tillval: Etherr	net	
DC-anslut- ningstyp	EVO2 (max 6 mm²)					
AC-anslut- ningstyp		OT-ter	minal (16~3	5 mm²)		OT- eller DT-termi- nal (35~50 mm²)
AC-kabel- specifikation			Ytterdiamete	er 18~38 mm		
Nätstöd	Q på natte	en, LVRT, HV	RT, aktiv och av effektrar	reaktiv effek nphastighet	treglering ocl	n reglering

Anm.(5):För Latinamerika.

Anm. (6): Spänningsskillnaden mellan MPPT: er ska vara mindre än 80 V. Spänningen för den konfigurerade strängen ska vara högre än den lägre gränsen för den nominella MPPT-spänningen.

10.2 Ledningssträcka för DI torrkontakt

Ledningssträckan mellan DC-torrkontakterminaler måste uppfylla kraven i följande tabell. Ledningssträckan L är den totala längden för alla DI-signalkablar.

$$L = 2\sum_{k=1}^{n} L_k$$

 L_K är kabellängd i ena riktningen mellan DI-torrkontakten för kth-växelriktaren och motsvarande kontakt till (k-1)th-växelriktaren.

Antal	Maximal ledningssträcka(enhet:m)				
växelriktare	16AWG/1,31 mm ²	17AWG/1,026 mm ²			
1	13030	10552			
2	6515	5276			
3	4343	3517			
4	3258	2638			
5	2606	2110			
6	2172	1759			
7	1861	1507			
8	1629	1319			
9	1448	1172			
10	1303	1055			
11	1185	959			
12	1086	879			
13	1002	812			
14	931	754			
15	869	703			
16	814	660			
17	766	621			
18	724	586			

Tab. 10-1 Motsvarar antal växelriktare och maximal ledningssträcka

Antal	Maximal ledningssträcka(enhet:m)			
växelriktare	16AWG/1,31 mm²	17AWG/1,026 mm ²		
19	686	555		
20	652	528		
21	620	502		
22	592	480		
23	567	459		
24	543	440		
25	521	422		

OBSERVERA

Om specifikationerna för kabeln som används inte hittas i ovanstående tabell, och det endast finns en växelriktare, måste du se till att ledningsimpedansen för ingångsnoden understiger 300 Ω och om det finns flera växelriktare i daisychain måste du se till att impedansen understiger 300 Ω /antal växelriktare.

10.3 Kvalitetsgaranti

Om produktfel uppstår under garantiperioden erbjuder SUNGROW gratis service eller så ersätter vi produkten med en ny enhet.

Bevis

Under garantiperioden ska kunden tillhandahålla fakturan på produktköpet och datum. Dessutom ska varumärket på produkten vara oskadat och läsbart. Annars har SUNGROW rätt att vägra att uppfylla kvalitetsgarantin.

Villkor

- Vid byte ska felaktiga produkter behandlas av SUNGROW.
- Kunden ska ge SUNGROW rimlig tid att reparera felaktig enhet.

Ansvarsbegränsning

I följande fall har SUNGROW rätt att vägra att uppfylla kvalitetsgarantin:

- Gratis garantiperiod för hela maskinen/komponenterna har gått ut.
- Enheten har skadats under transport.
- Enheten har installerats, byggts om eller använts på fel sätt.
- Enheten körs i ogynnsam miljö, utöver den som beskrivs i handboken.
- Felet eller skadan har orsakats av installation, reparation, ändring eller demontering som har utförts av leverantör eller personal som inte kommer från SUNGROW.

- Felet eller skadan har orsakats av att komponenter eller programvara som inte är standardmässiga eller inte är från SUNGROW har använts.
- Installationen och användningsintervall är utanför föreskrifter i relevanta internationella standarder.
- Skadan har orsakats av oväntade naturliga faktorer.

För felaktiga produkter enligt något av fallen ovan kan SUNGROW välja efter eget omdöme att erbjuda underhåll mot betalning om kunden begär service.

10.4 Kontaktinformation

Kontakta oss om du har frågor om produkten.

För att bäst kunna hjälpa dig behöver vi följande uppgifter:

- Modell
- Enhetens serienummer
- · Felkod/-namn
- Kort beskrivning av problemet

Detaljerad kontaktinformation finns på följande adress: https://en.sungrowpower.com/ contactUS

