

**F10:1**

# Fäste släta tak infästningsplatta

Fästet monteras i ett skruvmoment med skruvdragare på infästningsplattans bult, hållaren är sedan vridbar för justering av riktning.



## Monteringsanvisning

- 1 - Montera infästningsplattor på rak linje enligt A8:2, A8:3 eller A8:4 beroende på taktyp.
- 2 - Träd på stödbrickan på infästningsbulten (gummit nedåt) och skruva fast fästet på denna, vrid därefter hållaren till rätt läge.
- 3 - Montera skenan enligt F5:1 och lås varannan hållare + ändhållarna mot skenan med 1 st borrhållare genom hål i spärrhake på valfri sida.

Art nr 613800 som dold installation eller synligt monterad. Monteringsanvisning A8:4. 613800 kan tillsammans med ett speciellt gummiunderlägg, 192620, monteras synligt utan övertäckande material på släta tak med fast underlag.

Art nr 613600-2 Monteringsanvisning A8:2 - A8:3. Uppfyller riktlinjer för tätskiktsgarantier fr.o.m. 2022-01-01 samt normer enligt SIS HB 537.

## Artikelinformation Stål/Magneliz/RF-stål. Komplet fäste

Montagehöjd från tätskikt till solpanelens undersida = ca 92 mm

|          |                                                               |              |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 644400   | Fäste släta tak 38 x 45                                       | 50 st/frp    |
| 613600-2 | Infästningsplatta sol för tätskikt 400 x 400 mm               | 300 st/pall  |
| 613800   | Infästningsplatta för shingeltäckta/ släta tak på träunderlag | 1000 st/pall |
| 692200   | V-bult, mutter M10 x 30                                       | 4 st/frp     |
| 691800   | Träskruv 6,3 x 38 mm cut tätningsbricka                       | 30 st/frp    |
| 693300   | Självborrande låsskruv 5,5 x 20 RF A2                         | 100 st/frp   |
| 192620   | Gummiunderlägg till infästningsplatta 613800                  | 160 st/frp   |
| 692500   | V-bult, M10 x 30                                              | 100 st/frp   |
| 692600   | Träskruv 6,3 x 58 mm cut tätningsbricka                       | 50 st/frp    |



F10:1 mont Fäste släta tak 240124